

VIDEOPORTERO 2 HILOS
2-WIRE VIDEO DOOR ENTRY SYSTEM
VIDÉOPORTIER 2 FILSPORTERO 2 HILOS
2-WIRE DOOR ENTRY SYSTEM
PORTIER 2 FILS

ÍNDICE

PLACAS DE CALLE: MÓDULOS INTERIORES

ELEMENTOS Y DIMENSIONES.....	2
------------------------------	---

SISTEMA 2 HILOS CON TECLADO

DESCRIPCIÓN	4
FUNCIONAMIENTO	5
GENERALIDADES DE INSTALACIÓN: CABLEADO.....	7
URBANIZACIÓN 3 EDIFICIOS DE 8 VIVIENDAS. 1 ACCESO EXTERIOR (CANCELA).....	9
CONEXIÓN DEL GRUPO FÓNICO CON LA PLACA DE TECLADO	12
INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN	13
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES	16
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y AJUSTE	17
INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DE PLACA DE CALLE CON TECLADO	19
DIRECTORIO ELECTRÓNICO	31
MENÚ ADMINISTRADOR	35
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	37
VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN.....	38

INDEX

ENTRANCE PANELS: INSIDE MODULES

ELEMENTS AND DIMENSIONS.....	2
------------------------------	---

2-WIRE SYSTEM WITH KEYPAD UNIT

DESCRIPTION	4
OPERATION	5
OVERVIEW OF THE INSTALLATION: WIRING.....	7
COMPOUND, 3 BUILDINGS OF 8 DWELLINGS EACH. 1 EXTERNAL POINT OF ENTRY (GATEHOUSE).....	9
HOW TO CONNECT THE AUDIO UNIT TO THE KEYPAD PANEL	12
PROGRAMMING INSTRUCTIONS.....	13
EXTENDING INSTALLATIONS	16
INSTALLING AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS	17
ENTRANCE PANEL WITH KEYPAD CONFIGURATION INSTRUCTIONS.....	19
ELECTRONIC DIRECTORY	31
ADMINISTRATOR MENU	35
TECHNICAL CHARACTERISTICS	37
TROUBLE SHOOTING	39

SOMMAIRE

PLAQUES DE RUE: MODULES INTÉRIEURS


ÉLÉMENTS ET MESURES	2
SYSTÈME À 2 FILS AVEC CLAVIER	
DESCRIPTION	4
FONCTIONNEMENT	5
GÉNÉRALITÉS DE L'INSTALLATION: CÂBLAGE	7
ÎLOT, 3 BÂTIMENTS DE 8 LOGEMENTS CHACUN. 1 ACCÈS EXTÉRIEUR	9
BRANCHEMENT DU GROUPE PHONIQUE A LA PLAQUE AVEC CLAVIER	12
INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION	13
EXTENSION DES INSTALLATIONS	16
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE RÉGLAGE	17
INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DE LA PLAQUE D'ENTRÉE	19
ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE	31
MENU D'ADMINISTRATEUR	35
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	37
PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT	40

PLACAS DE CALLE: MÓDULOS INTERIORES

ENTRANCE PANELS: INSIDE MODULES

PLAQUES DE RUE: MODULES INTÉRIEURS

ELEMENTOS Y DIMENSIONES - ELEMENTS AND DIMENSIONS - ÉLÉMENTS ET MESURES



Módulos interiores Inside modules Modules intérieurs							
CÓDIGO CODE CODE	MODELO TYPE RÉFÉRENCE	9610048 GRF-304	9770054 RVE-018	9770055 RVE-019	9650015 KPD-521	9640017 TCB-072	9640015 TCB-080
9800082	PAK-54010	●	●	●	●		
9800086	PDK-54810	●	●	●	●		●
9800115	PDK-54910	●	●	●	●	●	

9800082 PAK-54010

Placa de calle iBLACK con grupo fónico 2 hilos, pantalla TFT, directorio electrónico y teclado, para cancela.

iBLACK entrance panel with 2-wire audio unit, TFT screen, electronic directory and keypad, for external entrance.

Plaque de rue iBLACK avec groupe phonique à 2 fils, écran TFT, directoire électronique et clavier, pour plaques extérieures.

9800086 PDK-54810

Placa de calle iBLACK con grupo fónico 2 hilos, telecámara B/N, pantalla TFT, directorio electrónico y teclado, para cancela.

iBLACK entrance panel with 2-wire audio unit, B/W video unit, TFT screen, electronic directory and keypad, for external entrance.

Plaque de rue iBLACK avec groupe phonique à 2 fils, caméra N/B, écran TFT, directoire électronique et clavier, pour plaques extérieures.

9640015 TCB-080

Telecámara B/N sistema 2 hilos

B/W camera, 2-wire system.

Caméra N/B, système à 2 fils.

9640017 TCB-072

Telecámara genérica color para sistema 2 hilos

Generic colour video unit for 2-wire system

Caméra générique couleur pour système à 2 fils

9650015 KPD-521

Controlador TFT-Teclado. Sistema 2 hilos.

TFT controller/keypad. 2-wire system

Contrôleur TFT/clavier. Système à 2 fils

9800115 PDK-54910

Placa de calle iBLACK con grupo fónico 2 hilos, telecámara genérica color, pantalla TFT, directorio electrónico y teclado. Para cancela.

iBLACK entrance panel with 2-wire audio unit, generic colour video unit, TFT screen, electronic directory and keypad. For external entrance.

Plaque de rue iBLACK avec groupe phonique à 2 fils, caméra générique couleur, écran TFT, directoire électronique et clavier. pour plaques extérieures.

9610048 GRF-304

Grupo fónico sistema 2 hilos para cancela (no incluye módulo altavoz y micrófono)

Audio unit, 2-wire system for external entrance panels (does not include speaker and microphone module).

Groupe phonique système à 2 fils pour plaques extérieures (n'inclut pas le module haut-parleur et micro).

9770055 RVE-019

Módulo altavoz y micrófono. Placa teclado.

Speaker and microphone module. Keypad entrance panel.

Module haut-parleur et micro. Plaque de rue à clavier.

9770054 RVE-018

Accesorio para alimentación de equipo. Sistema 2 hilos.

Accessory to supply power to equipment. 2-wire system.

Accessoire pour alimentation de l'équipement. Système à 2 fils.

SISTEMA 2 HILOS CON TECLADO 2-WIRE SYSTEM WITH KEYPAD UNIT SYSTÈME À 2 FILS AVEC CLAVIER

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION - DESCRIPTION

- ▶ Sistema que permite realizar instalaciones en edificios de uno o varios accesos y urbanizaciones con varios edificios interiores. Tamaño medio-grande. Dos modos de funcionamiento disponibles: básico o normal.
 - ▶ El sistema permite gestionar instalaciones en:
 - Edificios de hasta 2000 viviendas (monitores/teléfonos). Hasta 6 puntos de entrada o accesos.
 - Urbanizaciones de hasta 31 edificios con placa de calle con pulsadores o teclado. Hasta 6 puntos de entrada o accesos exteriores (cancelas) a la urbanización.
 - Número máximo de viviendas totales de la urbanización, 2000.
 - Hasta 6 puntos de entrada o accesos por edificio.
 - ▶ Dispone de un directorio electrónico, el cual permite almacenar información de utilidad, como nombres o códigos de llamada.
 - ▶ Hasta 6 dispositivos (monitores/teléfonos) por vivienda
 - ▶ Conexión 2 hilos, sin polaridad de conexión, tanto entre placas como hacia los dispositivos (monitores/teléfonos) de las viviendas.
 - ▶ La programación de cada soporte de conexiones/teléfono de cada edificio se realiza desde la placa principal de dicho edificio.
 - ▶ Secreto de comunicación
 - ▶ Función de autoencendido con placa principal (desde teléfono) o en anillo (desde monitor).
 - ▶ Llamada electrónica. Tono de llamada en vivienda diferente en función de procedencia de la llamada (placa de edificio: principal, secundaria; placa de acceso exterior a la urbanización).
 - ▶ Posibilidad de activar directamente el abrepuertas desde la placa de calle, marcando un código previamente definido (Función apertura de puerta). Permite definir 1 código diferente para cada vecino. Dispone de un sistema de seguridad que inhabilita esta opción tras introducir un número de veces consecutivas un código incorrecto.
 - ▶ Es posible configurar asimismo el tono de llamada, el número de repeticiones del tono de llamada, el tiempo para contestar, el tiempo de conversación máximo, el número de dígitos del código de cada monitor/teléfono y el tiempo de activación de abrepuertas.
- Nota:** La configuración de los parámetros se realiza desde la placa de calle (Configuración de la placa de calle). Para configurar la placa de calle se dispone de un menú de configuración. A dicho menú se accede desde el propio teclado de la placa de calle.

-
- ▶ System which makes it possible to perform installations in buildings with one or several points of entry and in compounds containing several inner buildings. medium-large size.
 - ▶ The system can manage installations in:
 - Buildings of up to 2000 dwellings (monitors/telephones). up to 6 access or entry points.
 - Compounds of up to 31 buildings with entrance panel with pushbuttons or keypad. up to 6 entry points or external access points (gatehouses) to the compound
 - Maximum number of houses in the compound: 2000.
 - Up to 6 access or entry points per building.
 - ▶ Equipped with an electronic directory used to store helpful information, such as the names of residents or call codes.
 - ▶ Up to 6 devices (monitors/telephones) per dwelling
 - ▶ 2 Line connection, without connection polarity, both between panels and to the devices (monitors/telephones) in the dwellings.
 - ▶ All the telephones/connection brackets of each building are programmed from the main entrance panel of the building.
 - ▶ Confidentiality feature
 - ▶ Automatic switch-on feature with main panel (from telephone) or looped (from monitor).
 - ▶ Electronic call. Different call tone in dwelling depending on origin of the call (i.e. whether from the main panel or another panel).
 - ▶ Possibility of activating the electric lock directly from the entrance panel, by entering a pre-defined code (Door-opening function). It is possible to define a different code for each resident. A security system disables this option if an incorrect code has been entered a number of times consecutively.
 - ▶ Similarly, it is also possible to configure the call tone, the number of times the call tone repeats, the time allowed for answering, the maximum conversation time, the number of digits in the code of each monitor/telephone and the activation time of the electric lock.
- Note:** The parameters are configured from the entrance panel (Configuring the entrance panel). A configuration menu is used to configure the entrance panel. This menu it is accessed from the keypad of the entrance panel itself.

-
- ▶ Système qui permet de réaliser des installations dans les bâtiments avec un ou plusieurs points d'accès et dans les îlots de maisons qui contiennent plusieurs bâtiments de moyenne à grande taille. Deux modes de fonctionnement différents : de base ou normal.
 - ▶ Le système permet de gérer des installations dans:
 - Des bâtiments contenant jusqu'à 2000 logements (moniteurs/combinés). jusqu'à 6 points d'entrée ou d'accès.
 - Îlots de maisons contenant jusqu'à 31 bâtiments avec plaque d'entrée à boutons-poussoirs ou 99 bâtiments avec plaque d'entrée à clavier numérique. Jusqu'à 6 points d'entrée ou d'accès externes à l'îlot.
 - Nombre maximum de logements dans l'îlot : 2000.
 - Jusqu'à 6 points d'entrée ou d'accès par bâtiment.
 - ▶ Dispose d'un annuaire électronique qui permet de stocker des informations utiles, telles que les noms des habitants ou les codes d'appel.
 - ▶ Jusqu'à 6 appareils (moniteurs/combinés) par logement.
 - ▶ Connexion à 2 fils, sans polarité de connexion, aussi bien entre les plaques qu'aux appareils (moniteurs/combinés) qui sont dans les logements.
 - ▶ La programmation de chaque support de connexion et/ou téléphone est effectuée depuis la plaque principale de l'installation.
 - ▶ Secret de conversation
 - ▶ Fonction d'auto-allumage avec la plaque principale (depuis le combiné) ou en boucle (depuis le moniteur).
 - ▶ Appel électronique. Tonalité de l'appel différente dans le logement selon la provenance de l'appel (depuis la plaque principale ou depuis une autre plaque).
 - ▶ Possibilité d'activer la gâche électrique directement depuis la plaque d'entrée, en saisissant un code prédéfini (Fonction d'ouverture de porte). Il est possible de définir un code différent pour chaque habitant. Dispose d'un système de sécurité qui désactive cette option si un code incorrect est saisi un certain nombre de fois consécutives.
 - ▶ De même, il est possible de configurer la tonalité d'appel, le nombre de répétitions de la tonalité d'appel, le temps autorisé pour répondre, la période maximale de conversation, le nombre de chiffres du code de chaque moniteur/combiné et le temps d'activation de la gâche électrique.
- Nota:** Les paramètres sont configurés depuis la plaque d'entrée (Configuration de la plaque d'entrée). On utilise le menu de configuration pour configurer la plaque d'entrée. On accède à ce menu depuis le clavier numérique de la plaque d'entrée même.

FUNCIONAMIENTO - OPERATION - FONCTIONNEMENT

REALIZAR UNA LLAMADA A UNA VIVIENDA - MAKING A CALL TO A FLAT - REALISATION D'UN APPEL À UN LOGEMENT

Para llamar a una vivienda, marque el código de la misma en el teclado de la placa de calle. El código marcado aparecerá mostrado en la parte superior de la pantalla de la placa. A continuación pulse la tecla con luz azul.


Nota: Es posible realizar una llamada utilizando el directorio electrónico. Para ello, seleccione la opción "Buscar" en la pantalla principal y navegue por las opciones según el criterio de búsqueda deseado.

To make a call to a dwelling, key in its code on the keypad of the entrance panel. The code which is entered is shown at the top of the entrance panel screen. When it appears, press the key with the blue light.

Note: It is possible to make a call using the electronic directory. To do so, select "Search" on the main screen and navigate through the various options according to the chosen search criterion.

Pour réaliser un appel à un logement, composez le code de celui-ci sur le clavier de la plaque de rue. Le code saisi apparaîtra en haut de l'écran de la plaque d'entrée. Quand il apparaît, appuyez sur la touche OK (à lumière bleue).

Note: Il est possible de faire un appel en utilisant l'annuaire électronique. Pour cela, sélectionnez l'option "Rechercher" dans l'écran principal et naviguez entre les options selon le critère de recherche souhaité.




ACTIVACIÓN DE ABREPUERTAS DESDE LA PLACA DE CALLE ACTIVATING THE ELECTRIC LOCK FROM THE ENTRANCE PANEL ACTIVATION DE LA GÂCHE DEPUIS LA PLAQUE DE RUE

En la pantalla principal, pulse la tecla . El mensaje "Apertura de puerta" aparecerá en la pantalla. A continuación introduzca uno de los códigos de apertura de puerta configurados previamente. Con código correcto, el abrepuertas se activará durante el tiempo que se haya configurado, mostrándose al mismo tiempo un mensaje de confirmación en la pantalla. Si el código no es correcto, la placa mostrará una pantalla de error.

On the main screen, press the key marked . The message "Door opening" will appear on the screen. Next, enter one of the door-opening codes previously configured. When the correct code is entered, the electric lock will be activated for the period of time which has been configured while a confirmation message will be shown simultaneously on the screen. If the code is wrong, the panel will show an error screen.

Dans l'écran principal, appuyez sur la touche . Le message "Ouverture de porte" apparaîtra à l'écran. Ensuite, saisissez un des codes d'ouverture de porte précédemment configurés. Si le code saisi est correct, la gâche électrique sera activée pour la période que vous avez configuré et un message de confirmation s'affichera simultanément à l'écran. Si le code est incorrect, la plaque affichera un écran d'erreur.



FUNCIÓN DE AUTOENCENDIDO EN ANILLO. VIDEO PORTERO 2 HILOS THE LOOPED AUTO-SWITCH-ON FUNCTION. 2-WIRE VIDEO DOOR ENTRY SYSTEM FONCTION D'AUTOALLUMAGE EN BOUCLE. VIDÉO PORTIER 2 FILS

El sistema de autoencendido permite activar en el monitor las funciones de visualización de imagen, comunicación con la placa de calle y apertura de puerta, sin haber recibido llamada.

En instalaciones con varios accesos puede activar dicha función de manera secuencial en las diferentes placas de calle de la instalación (autoencendido en anillo), pulsando de manera secuencial el botón de autoencendido.

En este caso (Vea dibujo inferior), al pulsar el botón de autoencendido primero se activará la placa principal (P) y posteriormente, y a medida que vaya pulsando dicho botón, cada una de las placas de calle secundarias del edificio (S1,S2,S3,S4,S5); volviendo finalmente a activar la placa principal. En urbanizaciones, y antes de volver a la placa principal, se activará la placa exterior definida como principal (EP) y posteriormente, cada una de las placas exteriores definidas como secundarias (ES1, ES2, ES3, ES4, ES5).


The auto-switch-on function makes it possible to see the image on the monitor, communicate with the entrance panel and open the door without having received a call.

In installations with several points of entry this function can be activated sequentially in the different entrance panels of the installation (looped auto-switch-on), by repeatedly pressing the auto-switch-on button. Thus (See picture below), when the auto-switch-on button is first pressed, the main entrance panel will be activated (P); then, as the button is pressed again and again, each of the secondary entrance panels of the building will be activated in turn (S1,S2,S3,S4,S5), until eventually the loop is completed and the main entrance panel is activated once again. In compounds, and before returning to the main panel, the external panel defined as the main panel (EP) will be activated, followed by each of the external panels defined as secondaries (ES1, ES2, ES3, ES4, ES5).

Le système d'autoallumage permet d'activer sur l'écran les fonctions de visualisation de l'image, de communication avec la plaque de rue et d'ouverture de gâche, sans avoir reçu d'appel.

Dans des installations avec plusieurs accès cette fonction peut être activée de manière séquentielle dans les différentes plaques de rue de l'installation (autoallumage en boucle), en appuyant de manière séquentielle sur le bouton d'autoallumage.

Dans ce cas, (Voir l'image ci-dessous) en appuyant sur le bouton d'autoallumage la plaque de rue principale (P) s'activera en premier et si le bouton reste appuyé, chacune des plaques de rue secondaires du bâtiment ensuite (S1,S2,S3,S4,S5), à la fin la plaque principale s'activera de nouveau. Dans les îlots de maisons, et avant de retourner à la plaque principale, la plaque externe définie comme plaque principale (EP) sera activée, et ensuite chacune des plaques externes définies comme secondaires (ES1, ES2, ES3, ES4, ES5).



GENERALIDADES DE INSTALACIÓN: CABLEADO - OVERVIEW OF THE INSTALLATION: WIRING


GÉNÉRALITÉS DE L'INSTALLATION: CÂBLAGE

PORTERO. URBANIZACION DE 1 A 4 EDIFICIOS - DOOR ENTRY SYSTEM. COMPOUND OF 1 TO 4 BUILDINGS - PORTIER. ÎLOT DE 1 À 4 BÂTIMENTS

Para distancias, número de equipos o tipos de cables diferentes a los indicados en las tablas pueden ser necesarios elementos adicionales (regeneradores de tensión de BUS, amplificadores de señal,...). Consulte al fabricante.

For distances, number of devices, or types of cable different from those shown in the tables, additional elements may be necessary (e.g. BUS voltage regenerators, signal amplifiers, etc.). Consult the manufacturer.

En ce qui concerne les distances, le nombre d'appareils, ou les types de câble différents de ceux indiqués dans les tableaux, des éléments complémentaires peuvent être nécessaires (régénérateurs de tension de BUS, amplificateurs de signal, etc.). Veuillez consulter le fabricant.



Tipo de cable, número de teléfonos en edificio y distancias máximas
Type of cable, total of telephones in the building and maximum distances
Type de câble, nombre de combinés dans le bâtiment et distances maximales

TELÉFONOS TELEPHONES COMBINÉS	TIPO DE CABLE - CABLE TYPE - TYPE DE CÂBLE				
	CAB-207 1 mm ² AWG: 17	CAT-001 UTP CAT 5E	CAB-007 1 mm ² AWG: 17	CAB-004 0.5mm ² AWG: 20	CAB-032 0.25mm ² AWG: 22
8	A: 345m B: 130m C: 275m	A: 265m B: 20m C: 220m	A: 160m B: 100m C: 120m	A: 160m B: 65m C: 120m	A: 160m B: 30m C: 120m
16	A: 320m B: 130m C: 250m	A: 145m B: 20m C: 130m	A: 150m B: 100m C: 110m	A: 150m B: 65m C: 110m	A: 150m B: 30m C: 110m
24	A: 290m B: 130m C: 225m	A: 105m B: 20m C: 85m	A: 135m B: 100m C: 100m	A: 135m B: 65m C: 100m	A: 135m B: 30m C: 100m
32	A: 265m B: 130m C: 200m	A: 85m B: 20m C: 60m	A: 125m B: 85m C: 85m	A: 125m B: 65m C: 85m	A: 105m B: 30m C: 70m
40	A: 240m B: 130m C: 175m	A: 75m B: 20m C: 50m	A: 110m B: 75m C: 75m	A: 110m B: 65m C: 75m	A: 90m B: 30m C: 50m
48	A: 215m B: 130m C: 150m	A: 65m B: 20m C: 40m	A: 100m B: 65m C: 65m	A: 100m B: 65m C: 65m	A: 80m B: 30m C: 50m

LEYENDA - KEY - LÉGENDE	
A	Distancia entre placa y teléfono más alejado Distance between panel and telephone farthest away Distance entre la plaque et le combiné le plus éloigné
B	Distancia entre placa e interface alimentador Distance between panel and power supply interface Distance entre la plaque et l'interface d'alimentation
C	Distancia entre interface alimentador y teléfono más alejado Distance between power supply interface and telephone farthest away Distance entre l'interface d'alimentation et le combiné le plus éloigné
D	Distancia entre placa y abrepuestas Distance between panel and electric lock Distance entre plaque d'entrée et gâche


ABREPUERTAS ELECTRIC LOCK GÂCHE	TIPO DE CABLE - CABLE TYPE - TYPE DE CÂBLE			
	CAB-207 1 mm ² AWG: 17	CAB-007 1 mm ² AWG: 17	CAB-004 0.5mm ² AWG: 20	CAB-032 0.25mm ² AWG: 22
	D: 25m	D: 25m	D: 25m	D: 20m

VIDEOPORTERO, URBANIZACIÓN DE 1 A 4 EDIFICIOS - VIDEO DOOR ENTRY SYSTEM. COMPOUND OF 1 TO 4 BUILDINGS - VIDÉO PORTIER, ÎLOT DE 1 À 4 BÂTIMENTS

Para distancias, número de equipos o tipos de cables diferentes a los indicados en las tablas pueden ser necesarios elementos adicionales (regeneradores de tensión de BUS, amplificadores de señal,...). Consulte al fabricante.

For distances, number of devices, or types of cable different from those shown in the tables, additional elements may be necessary (e.g. BUS voltage regenerators, signal amplifiers, etc.). Consult the manufacturer.

En ce qui concerne les distances, le nombre d'appareils, ou les types de câble différents de ceux indiqués dans les tableaux, des éléments complémentaires peuvent être nécessaires (régénérateurs de tension de BUS, amplificateurs de signal, etc.). Veuillez consulter le fabricant.



Tipo de cable, número de monitores en edificio y distancias máximas
Type of cable, number of monitors in the building and maximum distances
Type de câble, nombre de moniteurs dans le bâtiment et distances maximales


MONITORES MONITEURS	TIPO DE CABLE - CABLE TYPE - TYPE DE CÂBLE				
	CAB-207 1 mm ² AWG: 17	CAT-001 UTP CAT 5E	CAB-007 1 mm ² AWG: 17	CAB-004 0.5mm ² AWG: 20	CAB-032 0.25mm ² AWG: 22
8	A: 130m B: 130m C: 130m	A: 85m B: 20m C: 85m	A: 50m B: 50m C: 50m	A: 50m B: 50m C: 50m	A: 50m B: 30m C: 50m
16	A: 115m B: 115m C: 115m	A: 75m B: 20m C: 65m	A: 45m B: 45m C: 45m	A: 45m B: 45m C: 45m	A: 45m B: 30m C: 45m
24	A: 100m B: 100m C: 100m	A: 60m B: 20m C: 45m	A: 35m B: 25m C: 35m	A: 35m B: 35m C: 35m	A: 35m B: 30m C: 35m
32	A: 85m B: 85m C: 85m	A: 55m B: 20m C: 40m	A: 30m B: 30m C: 30m	A: 30m B: 30m C: 30m	A: 30m B: 30m C: 30m
40	A: 70m B: 70m C: 70m	A: 45m B: 20m C: 40m	A: 25m B: 25m C: 25m	A: 25m B: 25m C: 25m	A: 25m B: 25m C: 25m
48	A: 50m B: 50m C: 50m	A: 35m B: 20m C: 35m	A: 20m B: 20m C: 20m	A: 20m B: 20m C: 20m	A: 20m B: 20m C: 20m

LEYENDA - KEY - LÉGENDE	
A	Distancia entre placa y monitor más alejado Distance between panel and monitor farthest away Distance entre la plaque et le moniteur le plus éloigné
B	Distancia entre placa e interface alimentador Distance between panel and power supply interface Distance entre la plaque et l'interface d'alimentation
C	Distancia entre interface alimentador y monitor más alejado Distance between power supply interface and monitor farthest away Distance entre l'interface d'alimentation et le moniteur le plus éloigné
D	Distancia entre placa y abrepuestas Distance between panel and electric lock Distance entre plaque d'entrée et gâche

ABREPUERTAS ELECTRIC LOCK GÂCHE	TIPO DE CABLE - CABLE TYPE - TYPE DE CÂBLE			
	CAB-207 1 mm ² AWG: 17	CAB-007 1 mm ² AWG: 17	CAB-004 0.5mm ² AWG: 20	CAB-032 0.25mm ² AWG: 22
	D: 25m	D: 25m	D: 25m	D: 20m

URBANIZACIÓN 3 EDIFICIOS DE 8 VIVIENDAS. 1 ACCESO EXTERIOR (CANCELA)
COMPOUND, 3 BUILDINGS OF 8 DWELLINGS EACH. 1 EXTERNAL POINT OF ENTRY (GATEHOUSE)
ÎLOT, 3 BÂTIMENTS DE 8 LOGEMENTS CHACUN. 1 ACCÈS EXTÉRIEUR (PRINCIPAL)

ESQUEMA UNIFILAR - SINGLE-WIRED DIAGRAM - SCHÉMA À UN FIL



CONSIDERACIONES - REMARKS - OBSERVATIONS

Identificación de las placas de calle de los edificios

Asigne a cada edificio un número de identificación. Consulte "Urbanización: configuración placa de calle de edificio. Placa teclado ", página 23.

Configuración de las placas de calle exteriores

Configure la placa de calle del acceso exterior como placa exterior. Consulte "Urbanización: configuración placa de calle acceso exterior", página 25.

Configure las placas de calle de cada edificio como placas principales. Consulte "Configuración placa de calle principal (P)", página 23.

Programación de los teléfonos/soportes de conexiones de cada vivienda

El teléfono/soporte de conexiones de cada vivienda se programará desde la placa de calle principal del edificio en el que se encuentre dicha vivienda. Consulte la hoja de normas del teléfono/soporte de conexiones.

Identifying the entrance panels of the buildings

Assign an identification number to each building, "Housing compound: configuration of entrance panel of building. Keypad panel", page 23.

Configuring the external entrance panels

Configure the entrance panel of the external access point as an external panel, see see "Housing compound: configuration of the external entrance panel", page 25.

Configure the entrance panels of each building as main panels. See "Configuration of the main entrance panel (P)", page 23.

Programming the telephones/connection brackets of each dwelling

The telephone/connections bracket of each dwelling is programmed from the main entrance panel of the building in which the dwelling is located. See the technical datasheet of the telephone/connections bracket.

Identification des plaques d'entrée des bâtiments

Assignez un numéro d'identification à chaque bâtiment, voir "Îlot de maisons: configuration de plaque d'entrée de bâtiment. Plaque avec clavier", page 23.

Configuration des plaques d'entrée extérieures

Configurer la plaque d'entrée du point d'accès externe comme plaque externe, voir "Îlot de maisons: configuration de plaque d'entrée extérieure", page 25.


Configurez les plaques d'entrée de chaque bâtiment en tant que plaques principales. Voir "Configuration de plaque principale (P)", page 23.

Programmation des combinés/supports de connexion de chaque logement

Le combiné/support de connexion de chaque logement est programmé depuis la plaque d'entrée principale du bâtiment dans lequel le logement se trouve. Voir la fiche technique du combiné/support de connexion.


**URBANIZACIÓN 3 EDIFICIOS DE 8 VIVIENDAS. 1 ACCESO EXTERIOR (CANCELA)
COMPOUND, 3 BUILDINGS OF 8 DWELLINGS EACH. 1 EXTERNAL POINT OF ENTRY (GATEHOUSE)
ÎLOT, 3 BÂTIMENTS DE 8 LOGEMENTS CHACUN. 1 ACCÈS EXTÉRIEUR (PRINCIPAL)**

ESQUEMA DE CABLEADO DEL ACCESO EXTERIOR - WIRING DIAGRAM OF THE EXTERNAL POINT OF ENTRY - DIAGRAMME DE CÂBLAGE D'ACCÈS EXTÉRIEUR




CONEXIÓN DEL GRUPO FÓNICO CON LA PLACA DE TECLADO
HOW TO CONNECT THE AUDIO UNIT TO THE KEYPAD PANEL
BRANCHEMENT DU GROUPE PHONIQUE À LA PLAQUE AVEC CLAVIER


CONEXIÓN KPD-521, RVE-018 - HOW TO CONNECT KPD-521, RVE-018 - BRANCHEMENT KPD-521, RVE-018





CONEXIÓN RVE-019 - HOW TO CONNECT RVE-019 - BRANCHEMENT RVE-019



CONEXIÓN TCB-072, TCB-080 - HOW TO CONNECT TCB-072, TCB-080 - BRANCHEMENT TCB-072, TCB-080



CONEXIÓN DE LA PLACA CON DIRECTORIO HOW TO CONNECT THE PANEL WITH DIRECTORY BRANCHEMENT DE LA PLAQUE AVEC RÉPERTOIRE




Iluminación de la placa con directorio
Lighting of the panel with directory
Éclairage de la plaque avec répertoire

ON
← Iluminación continua
Permanent lighting
Éclairage en continu

Ctrl2
→ Iluminación al pulsar cualquier tecla de la placa de calle
Lighting by pressing any key on the entrance panel
Éclairage en appuyant sur n'importe quel touche de la plaque de rue

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN - PROGRAMMING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION - DESCRIPTION



La programación de un soporte de conexiones/teléfono debe realizarse desde la placa de calle principal del sistema (Vea "instrucciones de configuración de la placa de calle con teclado", página 19).

El código de programación queda almacenado en el soporte de conexiones/teléfono. Si se sustituye el soporte de conexiones/teléfono no olvide programarlo.

Para instalaciones con varios dispositivos (teléfonos o monitores) asociados a la misma llamada (en paralelo), programe uno a uno y con el mismo código todos los dispositivos.

The connection bracket/telephone must be programmed from the main entrance panel of the system (See "Entrance panel with keypad configuration instructions", page 19).

The programming code is stored in the connection bracket/telephone. If the connection bracket/telephone is replaced, remember to re-program it. In installations where several devices (i.e. telephones or monitors) are associated to the same call line (in parallel), each device should be programmed separately but all should have the same code.

La programmation du support de connexions/combiné doit être faite à partir de la plaque d'entrée principale du système (voir "Instructions de configuration de la plaque d'entrée", page 19).

Le code de programmation est sauvegardé dans le support de connexions/combiné. Si vous remplacez le support de connexions/combiné, n'oubliez pas de le reprogrammer.

Pour une installation avec plusieurs appareils (combinés ou moniteurs) associés au même appel (en parallèle), programmez chaque appareil individuellement en utilisant le même code pour tous.

PASOS PROGRAMACIÓN

Si el equipo que desea programar es un teléfono comience por el paso 3. Si se trata de un monitor comience por el paso 1.

- ① En caso de monitor: Conecte el latiguillo del monitor en el soporte de conexiones.
- ② En caso de monitor: Para su comodidad, puede apoyar el monitor en el soporte de conexiones. Para ello, encaje la pestaña superior derecha del soporte de conexiones en la ranura central de la base del monitor.
- ③ Conecte el cordón entre la base del teléfono/monitor y el auricular. Con el interruptor PROG en la posición ON, escuchará un tono continuo.
- ④ Desplace el interruptor PROG a la posición OFF (4.1); el tono desaparecerá. Vuelva a poner el interruptor en la posición ON (4.2).
- ⑤ Pulse el botón de abrepuertas. Establecerá comunicación con la placa de calle principal del edificio. El teléfono/monitor estará preparado para recibir un código.
- ⑥ Situado en la placa de calle principal, realice la llamada a la vivienda donde está instalado el soporte de conexiones/teléfono a programar. Para ello, la placa de calle mostrará en la pantalla el menú de programación de equipo, permitiéndole realizar la llamada Utilizando el directorio electrónico o marcando directamente el código de la vivienda. La placa emitirá un sonido de confirmación. El soporte de conexiones/teléfono está programado.
- ⑦ Una vez el auricular del teléfono/monitor se encuentre colgado, la placa mostrará el mensaje "Equipo programado" en la pantalla y le dará la opción de hacer una llamada de prueba. Compruebe el funcionamiento del teléfono/monitor (verificación de llamada, audio y abrepuertas). Si el teléfono/monitor no funciona correctamente vuelva al paso 4.

Nota : Tiempo máximo de 1 minuto entre los pasos 4 y 5 y entre 5 y 6. El sistema avisa mediante pitidos del fin del tiempo máximo entre 5 y 6; repita el paso 5 para tener otro minuto. Pasado el tiempo máximo deberá iniciar la programación desde el paso 4.

PROGRAMMING STEPS

If the device that you wish to programme is a telephone, begin at step 3. If it is a monitor, begin at step 1.

- ① *In the case of a monitor: Connect the monitor cable strip in the connections bracket*
- ② *In the case of a monitor: For greater ease, you can lean the monitor against the connections bracket. To do so, fit the upper right-hand tab of the connections bracket into the central slot on the base of the monitor*
- ③ *Connect the cord between the telephone/monitor base and the receiver. You will hear a continuous tone with the PROG switch in the ON position.*
- ④ *Turn the PROG switch to the OFF position (4.1), the tone stops. Turn the switch back to the ON position (4.2).*
- ⑤ *Press the lock release button. This will establish communication with the main entrance panel of the building. The telephone/monitor is ready to receive the code.*
- ⑥ *From the main entrance panel, make a call to the dwelling where the telephone/connections bracket to be programmed is installed. The screen of the entrance panel will show the device programming menu, enabling you to make the call either by using the electronic directory or by directly keying in the code of the dwelling. The panel emits a confirmation tone. The connection bracket/telephone has been programmed.*
- ⑦ *Once the receiver of the telephone/monitor has been hung up, the panel screen will show the message "Device programmed" and will ask you if you wish to make a test call. Check the operation of the telephone/monitor (call, audio and door opening). If the monitor/telephone does not function correctly then repeat the process from Step 4.*

Note: *Maximum time limit of 1 minute between Steps 4 and 5 and between 5 and 6. The system warns by means of a series of beeps of the end of the time limit between Steps 5 and 6; repeat Step 5 to have another minute. If the time limit is exceeded the process must be repeated from Step 4.*


ÉTAPES DE PROGRAMMATION

Si le dispositif que vous souhaitez programmer est un combiné, commencer par l'étape 3. Si c'est un moniteur, commencer par l'étape 1.

- ① Dans le cas d'un moniteur: Connectez le cordon du moniteur au support de connexions.
- ② Dans le cas d'un moniteur: Pour plus de commodité, vous pouvez appuyer le moniteur sur le support de connexions. Pour cela, emboîtez la languette supérieure droite du support de connexions dans la rainure centrale du socle du moniteur
- ③ Connectez le câble entre la base du combiné/moniteur et le combiné. Avec l'interrupteur PROG en position ON, vous entendrez une sonnerie continue.
- ④ Mettez l'interrupteur PROG sur OFF (4.1); la sonnerie disparaîtra. Repositionnez l'interrupteur sur ON (4.2)
- ⑤ Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte. Ceci établira la communication avec la plaque d'entrée principale du bâtiment.
- ⑥ À partir de la plaque d'entrée principale, faites un appel au logement où est installé le combiné/support de connexions à programmer. L'écran de la plaque d'entrée montrera le menu de programmation du dispositif, vous permettant de passer l'appel, soit en utilisant l'annuaire électronique soit en saisissant directement à partir du clavier le code du logement. La plaque émettra un signal sonore de validation. Le support de connexions/combiné est programé.
- ⑦ Une fois qu'on raccroche le combiné, l'écran de la plaque montre le message "Dispositif programmé" en vous demandant si vous souhaitez faire un appel d'essai. Vérifier le fonctionnement du moniteur/combiné (appel, audio et ouvertures des portes). Si le moniteur/combiné ne fonctionne pas correctement retournez au point 4.

Remarque: Temps maximal 1 minute entre les points 4 et 5 et entre 5 et 6. Le système prévient par une série de signaux sonores la fin du temps maximal entre les points 5 et 6; répétez le point 5 pour obtenir une minute en plus. Si vous excédez le temps maximal il faudra de nouveau programmer à partir du point 4.


PASOS PROGRAMACIÓN - PROGRAMMING STEPS - ÉTAPES DE PROGRAMMATION



Pasos 1 y 2 sólo en caso de monitor. En caso de teléfonos comience por el paso 3.
Steps 1 and 2 only when programming a monitor. For telephones, begin at step 3.
Étapes 1 et 2 seulement s'il s'agit d'un moniteur. Pour des combinés, commencez par l'étape 3.

AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES - EXTENDING INSTALLATIONS - EXTENSION DES INSTALLATIONS

Abrepuertas - Electric lock - Gâche				
Conexión - Connection - Connexion			Activación - Activation - Activation	
Abrepuertas estandar Standard electric lock Gâche standard	Abrepuertas inverso Inverse electric lock Gâche inverse	Alimentador para abrepuertas AC Power supply for AC electric lock Alimentation pour la gâche CA	Desde la vivienda From the dwelling Depuis l'appartement	Pulsadores externos External pushbuttons Poussoirs externes
		Alimentador Power supply Alimentation 12 Vac ! ▶ Abrepuertas: ▶ Electric lock: 5 A max. ▶ Gâche		



Activación accesorios (modelos APX-012, ASC-001, ASC-051....) mediante los pulsadores auxiliares de teléfono/monitor Activation of accessories (models APX-012, ASC-001, ASC-051, etc.) using auxiliary pushbuttons of the telephone/monitor Activation des accessoires (modèles APX-012, ASC-001, ASC-051...) par boutons-poussoirs auxiliares du combiné/moniteur			
Pulsador aux. 1 - Aux. pushbuttons 1 - Bouton-poussoir aux. 1	Pulsador aux. 2 - Aux. pushbuttons 2 - Bouton-poussoir aux. 2		
Conexión - Connection - Connexion	Activación - Activation - Activation	Conexión - Connection - Connexion	Activación - Activation - Activation
Accesorio Accessory Accessoire		Accesorio Accessory Accessoire	

- Ⓐ Con comunicación con la placa de calle - With communication with the entrance panel - En communication avec la plaque de rue.
- Ⓞ Consulte configuración del soporte conexiones del monitor. - See configuration of the connection bracket of the monitor.
Voir configuration du support de connexions du moniteur.
- Ⓒ En teléfonos con pulsador auxiliar 2 - On telephones with auxiliary pushbutton 2 - Pour les combinés avec bouton-poussoir 2.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y AJUSTE INSTALLING AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE RÉGLAGE


RECOMENDACIONES - RECOMMENDATIONS - RECOMMANDATIONS

Antes de sujetar las placas de calle en las bisagras de la caja de empotrar, coloque y realice las conexiones del grupo fónico. De esta manera, realizará las conexiones con una mayor comodidad.


Before fixing the entrance panel to the pins of the flush-mounted box, put the audio unit in position and make the connections. It is much easier to make the connections in this way.

Avant de fixer la plaque d'entrée aux charnières du boîtier encastrable, mettez le groupe phonique en place et faites les raccordements. Il est beaucoup plus facile d'effectuer les connexions de cette manière.


- 1** Retire el refuerzo de la caja de empotrar.
Remove the reinforcement of the flush-mounted box.
Enlevez le renfort du boîtier encastrable.



- 2** Fije el grupo fónico a la caja de empotrar con los tornillos suministrados.
Fix the audio unit to the flush-mounted box using the screws provided.
Fixez le groupe phonique au boîtier encastrable avec les vis fournies.




- 3** Realice las conexiones eléctricas. Consulte los esquemas de cableado (Páginas 9 a 11).
Make the electrical connections. See the wiring diagrams (pages 9 to 11).
Réalisez les connexions électriques. Voir les schémas de câblage (pages 9 à 11).



- 4** Extraiga los tapones y las bisagras de la caja de empotrar. Extraiga las dos bisagras que requiera según quiera abrir la placa hacia la derecha o hacia la izquierda.
Remove the caps and the fixing pins from the flush-mounted box. Choose the two fixing pins you want to hinge the panel on to, so that it opens either to the right or to the left.


Retirez les bouchons et les axes de fixation du boîtier encastrable. Enlevez les deux axes requis suivant si vous voulez ouvrir la plaque vers la droite ou bien vers le gauche.




- 5** La placa de calle dispone de un elemento para sujeción de bisagra en cada uno de sus vértices (1). Inserte las bisagras extraídas en los elementos de sujeción correspondientes (2) y (3). Introduzca completamente en sus ranuras las bisagras no utilizadas.

The entrance panel is equipped with pivot points to hold the fixing axle in place on each of its sides (1). Attach the fixing axles you have removed to the corresponding pivot points (2 and 3). The unused pins should be placed in their slots.

La plaque de rue dispose d'un élément pour tenir l'axe de fixation en place, de chaque côté (1). Attachez les axes de fixation que vous avez retiré sur les éléments correspondants (2 et 3). Introduisez complètement dans leurs rainures les axes non utilisés.



Elemento de sujeción
Pivot point
Element de fixation




Bisagra
Pin
Axe

Elemento de sujeción
Pivot point
Element de fixation

- 6 Realice las conexiones entre el grupo fónico y los diferentes elementos de la placa (pulsadores, módulo altavoz-micrófono, módulo telecámara, ...). Consulte "Conexión del grupo fónico con la placa con teclado", página 12.

Make the connections between the audio unit and the different elements of the panel (pushbuttons, speaker-microphone module, camera module, etc.). See "How to connect the audio unit to the keypad panel", page 12.


Faites les connexions entre le groupe phonique et les différents éléments de la plaque (boutons poussoirs, module de haut-parleur/microphone, module de caméra, etc.). Voir "Branchement du groupe phonique à la plaque avec clavier", page 12.



- 9 Programe los soportes de conexiones/teléfonos desde la placa de calle principal (Consulte "Instrucciones de programación", página 13).


Programme the connections/telephones from the main entrance panel (See "programming instructions", page 13).

Programmez les support de connexions/combinés sur la plaque de rue principale (Voir "instructions de programmation", page 13).



- 12 Abra las tapas frontales superior e inferior.
Open the top and bottom front covers.


Ouvrez les couvercles frontaux supérieurs et inférieurs.



- 7 Fije el accesorio para alimentación de equipo a la caja de empotrar mediante los tornillos suministrados

Fix the power supply accessory of the equipment to the flush-mounted box using the screws provided.


Fixez l'accessoire d'alimentation de l'équipement au boîtier encastrable en utilisant les vis fournies.



- 10 Ajuste el volumen de audio en la placa de calle (1) y en los monitores/teléfonos (2).

Adjust the volume level on the entrance panel (1) and on the monitors/telephones (2).


Réglez le volume du son dans la plaque de rue (1) et dans les moniteurs/combinés (2).



- 13 Cierre la placa, presiónela contra la caja de empotrar y fíjela a la misma mediante los tornillos de sujeción.

Close the panel; press it against the flush-mounted box and attach it using the fixing screws.

Fermez la plaque en la poussant contre le boîtier encastrable et en la fixant à celui-ci avec les vis fournies.



- 8 Configure la placa de calle. vea "Instrucciones de configuración de la placa de calle con teclado", página 19.

Configure the entrance panel. See "Entrance panel with keypad configuration instructions", page 19.


Configurez la plaque de rue. Voir "Instructions de configuration de la plaque d'entrée", page 19.



- 11 Coloque la tapa de protección del grupo fónico.

Place the protective cover of the audio unit in position.


Mettez le couvercle de protection du groupe phonique en place.



- 14 Cierre las tapas frontales superior e inferior.

Close the top and bottom front covers.

Fermez les couvercles frontaux supérieurs et inférieurs.



INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DE PLACA DE CALLE CON TECLADO

ENTRANCE PANEL WITH KEYPAD CONFIGURATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DE LA PLAQUE D'ENTRÉE

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION - DESCRIPTION

La placa de calle con teclado y directorio electrónico sale de fábrica con las siguientes características:

- Preparada para funcionar:
 - En una instalación básica (edificio con una única entrada o acceso)
 - Con determinadas características de funcionamiento (tiempo de contestación, tiempo activación de abrepuertas,...). Consulte los parámetros de funcionamiento de fábrica en "Parámetros de funcionamiento", página 26.
- Permite programar los teléfonos/soportes de conexiones del edificio con cualquier número comprendido entre 1 y 999.
- Permite al visitante realizar una llamada a una vivienda:
 - Tecleando el código de llamada
 - Seleccionando el apellido y nombre del vecino-usuario de dicha vivienda (Opción "Buscar vecino")

Nota: requiere la introducción de dicha información en la placa de calle. Consulte "Directorio electrónico", página 31.

- Con el objetivo de facilitar al visitante la realización de la llamada, las placas de calle muestran en pantalla determinadas opciones. Dichas opciones se muestran en pantalla en un idioma predeterminado y de una determinada manera (modo texto).

Conozca las opciones, idioma y modo texto de fábrica en "Visitante: pantallas", página 27.

Si las características de fábrica no son válidas para la instalación que vaya a realizar, podrá re-configurar la placa de calle, para lo que dispone de un menú: menú de instalador. Desde dicho menú podrá asimismo introducir el directorio electrónico.

Al menú de instalador se accede desde el propio teclado de la placa de calle, tecleando un código MAESTRO.

La placa de calle sale de fábrica con un código MAESTRO (código MAESTRO de fábrica) que le permitirá acceder al menú. Es posible cambiar el código MAESTRO dentro del menú de instalador.

Nota: Para impedir el acceso al menú por terceras personas le recomendamos que cambie el código MAESTRO de fábrica por otro código MAESTRO. Podrá elegir cualquier número comprendido entre 1 y 99999. Consulte página 31.

The entrance panel with keyboard and electronic directory leaves the factory with the following characteristics:

- Ready to use:
 - In a standard installation (building with a single entrance or access point)
 - With pre-set operating characteristics (answering time, activation time of electric lock, etc.). See the factory default operating parameters in "Operating Parameters" on page 26.
 - Lets you program the telephones/connection brackets of the building with any number between 1 and 999.
 - Lets the visitor make a call to a dwelling:
 - By keying in the call code
 - By selecting the name and surname of the resident-user of the dwelling in question (using "Search for resident")
- Note:** This requires that the relevant information be entered previously in the entrance panel. See "Electronic Directory" on page 31.
- So that it will be even easier for the visitor to make the call, the entrance panels show a number of options on screen. These on-screen options are displayed in a pre-set language and in a certain way (text mode). To learn more about the default options, language and text mode, see "Visitor: screens" on page 27.

If the factory default characteristics are not suitable for your particular installation, you can reconfigure the entrance panel by using the installer menu. This menu is also used to enter the electronic directory.

The installer menu is accessed from the keypad of the entrance panel itself by keying in a MASTER code

The entrance panel leaves the factory with a MASTER code (factory default MASTER code) which allows you to open the menu. It is possible to change this MASTER code in the installer menu.

Note: In order to prevent unauthorised persons from accessing this menu, we recommend that you replace the factory default MASTER code with your own MASTER code. You can choose any number between 1 and 99999. See page 31.

La plaque d'entrée avec clavier et annuaire électronique sort de l'usine avec les caractéristiques suivantes:

- Prêt à fonctionner:
 - Dans une installation standard (bâtiment avec une seule entrée ou un seul accès).
 - Avec les caractéristiques de fonctionnement préétablies (temps de réponse, temps d'activation de gâche électrique, etc.). Voir les paramètres par défaut dans "Paramètres de fonctionnement" à la page 26.
 - Permet de programmer les combinés/supports de connexion du bâtiment avec n'importe quel numéro entre 1 et 999.
 - Permet au visiteur d'appeler un logement:
 - En saisissant le code d'appel
 - En sélectionnant le nom et prénom de l'habitant-utilisateur du logement en question (option "Rechercher").
- Note:** Ceci exige que les informations pertinentes soient introduites au préalable dans la plaque d'entrée. Voir "Annuaire électronique" à la page 31.
- Pour que le visiteur puisse faire des appels facilement, les plaques d'entrée affichent un certain nombre d'options à l'écran. Ces options sont présentées sur l'écran dans une langue préétablie et d'une certaine manière (mode texte). Pour en savoir davantage sur les options, la langue et le mode texte par défaut, voir "Visiteur: écrans" à la page 27.

Si les caractéristiques d'usine ne conviennent pas à votre installation, vous pouvez reconfigurer la plaque d'entrée en utilisant le menu d'installateur. Ce menu est également employé pour introduire l'annuaire électronique.

On accède au menu d'installateur depuis le clavier de la plaque d'entrée par même, en saisissant un code MAÎTRE.

La plaque d'entrée sort de l'usine avec un code MAÎTRE (code MAÎTRE par défaut) qui vous permet d'ouvrir le menu. Il est possible de changer ce code MAÎTRE dans le menu d'installateur.

Note: Afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder à ce menu, nous recommandons que vous remplaciez le code MAÎTRE par défaut par votre propre code MAÎTRE. Vous pourrez choisir n'importe quel chiffre entre 1 et 99999. Voir page 31.

Modificar características de fábrica
 Modify factory defaults
 Modifier les caractéristiques d'usine

Introducir directorio electrónico
 Enter electronic directory
 Introduire Annuaire électronique



Menú de instalador
 Installer menu
 Menu d'installateur




PASOS PARA ACCEDER AL MENÚ DE INSTALADOR STEPS FOR ACCESSING THE INSTALLER MENU ÉTAPES POUR ACCÉDER AU MENU D'INSTALLATEUR

- ① Con la pantalla principal de opciones en pantalla, pulse simultáneamente las teclas . La placa emitirá un sonido de confirmación, mostrando la pantalla 'Introducir código'.
- ② Introduzca el código MAESTRO. Pulse la tecla con luz azul para confirmar.
 Si es la primera vez que accede al menú de configuración, introduzca el código 12345 (Código MAESTRO de fábrica). En caso contrario, introduzca el código MAESTRO que haya configurado.
 Con código correcto, La placa emitirá un pitido, mostrando a continuación las diferentes opciones del menú de instalador.
 Con código incorrecto, se mostrará una pantalla de error.
- Nota:** Tiempo máximo de 30 segundos entre los pasos 1 y 2. Pasado el tiempo máximo deberá comenzar por el paso 1.
- ③ Las diferentes opciones se le muestran por defecto en un idioma determinado. Si no desea cambiar el idioma, vaya al paso 4.
 Para cambiar de idioma: seleccione " Configuración" (3.1). A continuación, seleccione "Idioma predeterminado" (3.2). En la lista de idiomas que se le presentan, seleccione el idioma deseado (3.3). Confirme que desea cambiar el idioma (3.4).
- ④ Para modificar las características de fábrica, consulte "Configuración de la placa de calle en función de la instalación", página 22.
 Para generar el directorio electrónico consulte "Directorio electrónico", página 31.

- ① With the main screen displayed on the screen, press the keys simultaneously. The panel will emit a confirmation sound and show the 'Enter code' screen.
- ② Key in the MASTER code. Press the key with the blue light to confirm.
 If this is the first time that the installer menu has been accessed, enter the code '12345' (Factory default MASTER code). Otherwise, key in the MASTER code that you have configured.
 When the correct code has been entered, the panel will emit a beep and display the various options of the installer menu.
 If the code is incorrect, an error message will appear on the screen.
- Note:** The maximum time allowed between step 1 and step 2 is 30 seconds. Once this period has elapsed, you must begin again at step 1.
- ③ The different options are shown in the default language. In order to change the language: select " Configuration" (3.1). Next, select "Default Language" (3.2). In the list of languages that is displayed, select the language you wish to use (3.3). Confirm that you want to change the language (3.4).
- ④ To learn more about modifying factory defaults, see "Configuration of the entrance panel according to the installation" on page 22. To find out how to generate the electronic directory, see "Electronic Directory" on page 31.

- ① Avec l'écran principal affiché à l'écran, appuyez simultanément sur les touches . La plaque émettra un ton de confirmation et affichera l'écran " Saisissez code ".
- ② Saisissez le code MAÎTRE. Appuyez la touche OK à lumière bleue
 Si c'est la première fois qu'on accède au menu d'installateur, saisissez le code " 12345 " (code MAÎTRE par défaut). Sinon, saisissez le code MAÎTRE que vous avez configuré.
 Si le code est correct, la plaque émettra un signal sonore et présentera les différentes options du menu d'installateur.
 Si le code est incorrect, un message d'erreur apparaîtra sur l'écran.
- Nota:** Temps maximum de 30 secondes entre l'étape 1 et 2. Une fois le temps passé, il faudra recommencer par l'étape 1.
- ③ Les différentes options sont affichées par défaut dans une langue particulière. Pour changer la langue : Sélectionnez " Configuration" (3.1). Ensuite, sélectionnez " Langue par défaut " (3.2). Dans la liste de langues qui est affichée, sélectionnez le langage que vous souhaitez utiliser (3.3). Confirmez que vous voulez changer la langue (3.4).
- ④ Pour en savoir plus sur la modification des caractéristiques d'usine, voir "Configuration de la plaque de rue en fonction de l'installation " à la page 22. Pour savoir comment générer l'annuaire électronique, voir " Annuaire électronique " à la page 31.

PASOS PARA ACCEDER AL MENÚ DE INSTALADOR - STEPS FOR ACCESSING THE INSTALLER MENU - ÉTAPES POUR ACCÉDER AU MENU D'INSTALLATEUR



CONFIGURACIÓN DE LA PLACA DE CALLE - CONFIGURATION OF THE ENTRANCE PANEL**CONFIGURATION DE LA PLAQUE DE RUE****TIPO DE INSTALACIÓN Y RANGO DE CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN DE TELÉFONOS/SOPORTES DE CONEXIONES****TYPE OF INSTALLATION AND RANGE OF PROGRAMMING CODES OF TELEPHONES/ CONNECTION BRACKETS****TYPE D'INSTALLATION ET GAMME DE CODES DE PROGRAMMATION DES COMBINÉS/SUPPORTS DE CONNEXION**

Si desea asignar a los teléfonos/soportes de conexiones un número comprendido entre 1 y 9999, o si la placa va a funcionar en una instalación no básica deberá, antes de programar dichos equipos, re-configurar la placa de calle. Consulte "Configuración de la placa de calle en función de la instalación".

If you wish to assign a number between 1 and 9999 to the telephones/connection brackets, or if the panel is going to be working in an installation which is not standard, you will have to reconfigure the entrance panel before programming these devices. See "Configuration of the entrance panel according to the installation".

Si vous souhaitez assigner un numéro entre 1 et 9999 aux combinés/supports de connexion, ou si la plaque doit fonctionner dans une installation qui n'est pas standard, vous devrez reconfigurer la plaque d'entrée avant de programmer ces dispositifs. Voir la "Configuration de la plaque d'entrée en fonction de l'installation".

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO - OPERATING PARAMETERS - PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

Podrá adaptar estos parámetros en cualquier momento, antes o después de programar los equipos. Consulte página 26.

These parameters can be adapted at any time, before or after programming the equipment. See page 26.

Ces paramètres peuvent être adaptés à tout moment, avant ou après la programmation de l'équipement. Voir page 26.

VISITANTE: PANTALLAS - VISITOR: SCREENS - VISITEUR: ÉCRANS

Modifique las opciones de pantalla de fábrica en página 27.

Modify the factory default screen options on page 27.

Modifiez les options d'écran d'usine à la page 27.

HABILITAR MENÚ ADMINISTRADOR - ENABLE ADMINISTRATOR MENU - ACTIVER LE MENU D'ADMINISTRATEUR

Habilitar un menú que permita a una tercera persona (administrador) poder realizar pequeñas modificaciones en el directorio electrónico. Consulte página 35.

Enable a menu which makes it possible for a third party (the administrator) to perform small modifications in the electronic directory. See page 35.

Activer un menu qui permet à un tiers (l'administrateur) d'effectuer de petites modifications dans l'annuaire électronique. Voir la page 35.

CAMBIAR EL CÓDIGO MAESTRO - CHANGE THE MASTER CODE - CHANGER LE CODE MAÎTRE

Consulte página 31.

See page 31.

Voir page 31.

**CONFIGURACIÓN DE LA PLACA DE CALLE EN FUNCIÓN DE LA INSTALACIÓN
CONFIGURATION OF THE ENTRANCE PANEL ACCORDING TO THE INSTALLATION
CONFIGURATION DE LA PLAQUE DE RUE EN FONCTION DE L'INSTALLATION****A URBANIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS
ESTATE WITH SEVERAL BUILDINGS
RÉSIDENCE A PLUSIEURS BÂTIMENTS**

Nota: Determine en cada edificio, la placa de calle principal; placa desde la que posteriormente programará los soportes de conexiones/teléfonos.

Note: For each building, determine the main entrance panel; panel from which the connection brackets/telephones will be programmed.

Note: Pour chaque bâtiment, déterminez la plaque de rue principale; plaque à partir de laquelle les supports de connexions/combinés seront programmés



EDIFICIO 1
BUILDING 1
BÂTIMENT 1

EDIFICIO 2
BUILDING 2
BÂTIMENT 2

EDIFICIO 3
BUILDING 3
BÂTIMENT 3



Vea "Urbanización: configuración placa de calle de edificio. Placa teclado", página 23
See "Housing compound: configuration of entrance panel of building. Keypad panel", page 23
Voir "Îlot de maisons : configuration de plaque d'entrée de bâtiment. Plaque avec clavier", page 23



ACCESO EXTERIOR
EXTERNAL POINT OF ENTRY
ACCÈS EXTÉRIEUR



Vea "Urbanización: configuración placa de calle de acceso exterior", página 25
See "Housing compound: configuration of external access entrance panel", page 25
Voir "Îlot de maisons: configuration de plaque d'accès extérieur", page 25

B URBANIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS CON PLACAS DE PULSADORES
ESTATE WITH SEVERAL BUILDINGS WITH PUSH-BUTTONS PANELS
RÉSIDENCE A PLUSIEURS BÂTIMENTS AVEC PLAQUES DE RUE À BOUTONS-POUSOIRS

Note: Determine en cada edificio, la placa de calle principal; placa desde la que posteriormente programará los soportes de conexiones/teléfonos.

Note: For each building, determine the main entrance panel; panel from which the monitors/telephones will be programmed.

Note: Pour chaque bâtiment, déterminez la plaque de rue principale; plaque à partir de laquelle les moniteurs/combinés seront programmés



Vea "Urbanización: configuración placa de calle de edificio. Placa con pulsadores", página 24
 See "Housing compound: configuration of entrance panel of building. Panel with pushbuttons" page 24
 Voir "Îlot de maisons: configuration de plaque d'entrée de bâtiment. Plaque avec boutons poussoirs" page 24

EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 EDIFICIO 3
 BUILDING 1 BUILDING 2 BUILDING 3
 BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3

ACCESO EXTERIOR
 EXTERNAL POINT OF ENTRY
 ACCÈS EXTÉRIEUR



Vea "Urbanización: configuración placa de calle de acceso exterior", página 25
 See "Housing compound: configuration of external access entrance panel", page 25
 Voir "Îlot de maisons: configuration de plaque d'entrée extérieure", page 25

URBANIZACIÓN: CONFIGURACIÓN PLACA DE CALLE DE EDIFICIO. PLACA TECLADO
HOUSING COMPOUND: CONFIGURATION OF ENTRANCE PANEL OF BUILDING. KEYPAD PANEL
ÎLOT DE MAISONS: CONFIGURATION DE PLAQUE D'ENTRÉE DE BÂTIMENT. PLAQUE AVEC CLAVIER

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN - INSTALLATION PARAMETERS - PARAMÈTRES D'INSTALLATION

CONFIGURACIÓN PLACA DE CALLE PRINCIPAL (P)
CONFIGURATION OF THE MAIN ENTRANCE PANEL (P)
CONFIGURATION DE PLAQUE PRINCIPALE (P)

Descripción Description Description	Valor de fábrica Default value Valeur d'usine	Valor a seleccionar Value to be chosen Valeur à sélectionner	 Cambie el valor en ... Change the value in... Changez la valeur dans...
Ubicación Location Lieu	EDIFICIO BUILDING BÂTIMENT	EDIFICIO BUILDING BÂTIMENT	 Configuración Configuration Configuration  Definición de placa Definition of panel Définition de plaque
Tipo de placa Type of panel Type de plaque	PRINCIPAL MAIN PRINCIPALE	PRINCIPAL MAIN PRINCIPALE	
Número de placa Panel number Numéro de la plaque	1	1 - 99 ⁽¹⁾	
Rango de códigos Range of codes Gamme de codes	3	3, 4 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Asigne un número diferente a cada uno de los edificios
 Assign a different number to each of the buildings
 Choisissez un numéro différent pour chacun des bâtiments.

⁽²⁾ Rango de valores para los códigos de los soportes de conexiones/teléfonos: '3' - números del 1 al 999. '4' - números del 1 al 9999
 Range of values for codes of the connection brackets/telephones: '3' - numbers from 1 to 999. '4' - numbers from 1 to 9999
 Gamme des valeurs pour les codes des supports de connexions/combinés: '3' - numéro du 1 au 999. '4' - numéro du 1 au 9999

CONFIGURACIÓN PLACA DE CALLE SECUNDARIA (S)
CONFIGURATION OF THE SECONDARY ENTRANCE PANEL (S)
CONFIGURATION DE PLAQUE SECONDAIRE (S)

Descripción Description Description	Valor de fábrica Default value Valeur d'usine	Valor a seleccionar Value to be chosen Valeur à sélectionner	 Cambie el valor en ... Change the value in... Changez la valeur dans...
Ubicación Location Lieu	EDIFICIO BUILDING BÂTIMENT	EDIFICIO BUILDING BÂTIMENT	 Configuración Configuration Configuration  Definición de placa Definition of panel Définition de plaque
Tipo de placa Type of panel Type de plaque	PRINCIPAL MAIN PRINCIPALE	SECUNDARIA SECONDARY SECONDAIRE	
Número de placa Panel number Numéro de la plaque	1	1 - 5 ⁽¹⁾	
Rango de códigos Range of codes Gamme de codes	3	3, 4 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ En cada edificio, asigne un número diferente a cada placa de calle secundaria

In each building, assign a different number to each secondary entrance panel
Pour chaque bâtiment, choisissez un numéro différent pour chacune des plaques secondaires.

⁽²⁾ Rango de valores para los códigos de los soportes de conexiones/teléfonos: '3' - números del 1 al 999. '4' - números del 1 al 9999

Range of values for codes of the connection brackets/telephones: '3' - numbers from 1 to 999. '4' - numbers from 1 to 9999


Gamme des valeurs pour les codes des supports de connexions/combinés: '3' - numéro du 1 au 999. '4' - numéro du 1 au 9999

URBANIZACIÓN: CONFIGURACIÓN PLACA DE CALLE DE EDIFICIO. PLACA CON PULSADORES
HOUSING COMPOUND: CONFIGURATION OF ENTRANCE PANEL OF BUILDING. PANEL WITH PUSHBUTTONS
ÎLOT DE MAISONS: CONFIGURATION DE PLAQUE D'ENTRÉE DE BÂTIMENT. PLAQUE À BOUTONS POUSSOIRS

En caso de placas de calle con pulsadores en los edificios, haga el ajuste del grupo fónico tal y como se muestra en el esquema. Asigne a cada edificio un número de identificación diferente, comenzando por el 1. Ejemplo: para 3 edificios, asigne los números 1, 2 y 3; para 4 edificios, 1, 2, 3 y 4 y así sucesivamente.

If the buildings are equipped with entrance panels with pushbuttons, make the adjustments of the audio unit as shown in the diagram. Assign a different identification number to each building, beginning with number 1. For example: for 3 buildings, assign the numbers 1, 2 and 3; for 4 buildings, assign the numbers 1, 2, 3 and 4; and so on.

Si les bâtiments sont équipés de plaques d'entrée à boutons-poussoirs, effectuez le réglage du groupe phonique comme indiqué dans le schéma. Assigner un numéro d'identification différent à chaque bâtiment, en commençant par le numéro 1. Par exemple : pour 3 bâtiments, assigner les numéros 1, 2 et 3 ; pour 4 bâtiments, assigner les numéros 1, 2, 3 et 4 ; et ainsi de suite.



URBANIZACIÓN: CONFIGURACIÓN PLACA DE CALLE ACCESO EXTERIOR
HOUSING COMPOUND: CONFIGURATION OF THE EXTERNAL ENTRANCE PANEL
ÎLOT DE MAISONS: CONFIGURATION DE PLAQUE D'ENTRÉE EXTÉRIEURE


PARÁMETROS DE INSTALACIÓN - INSTALLATION PARAMETERS - PARAMÈTRES D'INSTALLATION

Nota: Si sólo existe una placa externa, deberá configurarla como placa de calle principal. Con varias placas externas, configure una de ellas como placa principal y el resto, como placas secundarias.


Note: If there is only an external panel, it must be configured as the main entrance panel. When there are several external panels, configure one of them as the main panel and the others as secondary panels.

Note: S'il existe seulement une plaque externe, vous devez la configurer en tant que plaque d'entrée principale. Quand il existe plusieurs plaques externes, configurez l'une d'entre elles en tant que plaque principale et les autres en tant que plaques secondaires.

CONFIGURACIÓN PLACA DE CALLE ACCESO EXTERIOR PRINCIPAL (E P)
CONFIGURATION OF THE EXTERNAL MAIN ENTRANCE PANEL (E P)
CONFIGURATION DE PLAQUE D'ENTRÉE EXTÉRIEURE PRINCIPALE (E P)

Descripción Description Description	Valor de fábrica Default value Valeur d'usine	Valor a seleccionar Value to be chosen Valeur à sélectionner	 Cambie el valor en ... Change the value in... Changez la valeur dans...
Ubicación Location Lieu	EDIFICIO BUILDING BÂTIMENT	ACCESO EXTERIOR EXTERNAL POINT OF ENTRY ACCÈS EXTÉRIEUR	 Configuración Configuration Configuration  Definición de placa Definition of panel Définition de plaque
Tipo de placa Type of panel Type de plaque	PRINCIPAL MAIN PRINCIPALE	PRINCIPAL MAIN PRINCIPALE	
Número de placa Panel number Numéro de la plaque	1	1	
Edificios interiores Interior buildings Bâtiments intérieurs	1	1 - 99	
Rango de códigos Range of codes Gamme de codes	5	5 ⁽¹⁾	

CONFIGURACIÓN PLACA DE CALLE ACCESO EXTERIOR SECUNDARIA (E S)
CONFIGURATION OF THE EXTERNAL SECONDARY ENTRANCE PANEL (E S)
CONFIGURATION DE PLAQUE D'ENTRÉE EXTÉRIEURE SECONDAIRE (E S)

Descripción Description Description	Valor de fábrica Default value Valeur d'usine	Valor a seleccionar Value to be chosen Valeur à sélectionner	 Cambie el valor en ... Change the value in... Changez la valeur dans...
Ubicación Location Lieu	EDIFICIO BUILDING BÂTIMENT	ACCESO EXTERIOR EXTERNAL POINT OF ENTRY ACCÈS EXTÉRIEUR	 Configuración Configuration Configuration  Definición de placa Definition of panel Définition de plaque
Tipo de placa Type of panel Type de plaque	PRINCIPAL MAIN PRINCIPALE	SECUNDARIA SECONDARY SECONDAIRE	
Número de placa Panel number Numéro de la plaque	1	1 - 5 ⁽²⁾	
Edificios interiores Interior buildings Bâtiments intérieurs	1	1 - 99	
Rango de códigos Range of codes Gamme de codes	5	5 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Para llamar a los teléfonos de un edificio desde el acceso exterior, teclee "Número asignado a la placa principal del edificio + código del teléfono". Ejemplo: Para llamar al teléfono con código '001' del edificio número '17', teclee '17001'.

To make a call to the telephone of a building from the exterior entrance panel, key in "Number assigned to the main panel of the building + telephone code". For example: To make a call to the telephone with code '001' of the building number '17', key in '17001'.

Pour appeler un combiné dans un immeuble à partir de l'accès extérieur, composez "Le numéro attribué à la plaque de rue de l'immeuble et le code du combiné". Exemple: pour appeler un combiné codé '001' de l'immeuble, numéro attribué '17', composez le '17001'.

⁽²⁾ Asigne un número diferente a cada placa de calle secundaria
 Assign a different number to each secondary entrance panel
 Choisissez un numéro différent pour chacune des plaques secondaires.

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO - OPERATING PARAMETERS - PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT


Descripción Description Description	Valor de fábrica Default value Valeur d'usine	 Cambie el valor en ... Change the value in... Changez la valeur dans...
Ajustes de llamada - Call settings - Réglages d'appel		
Repeticiones del tono de llamada Repetitions of the call tone Répétitions d'appel	3	 Configuración Configuration Configuration → Ajustes de llamada Call settings Réglages d'appel
Tiempo de conversación máximo (segundos) Maximum conversation time (seconds) Temps maximum de conversation (secondes)	60	
Tiempo para contestar (segundos) Answering time (seconds) Temps de réponse (secondes)	30	
Activación abrepuestas - Activation of electric lock - Activation de la gâche		
Desde vivienda (segundos) From dwelling (seconds) Depuis le logement (secondes)	3	 Configuración Configuration Configuration → Activación abrepuestas Activation of electric lock Activation de la gâche
Desde pulsador externo (segundos) From external pushbutton (seconds) Depuis bouton-poussoir extérieur (secondes)	3	
Sintetizador de voz Voice synthesizer Synthétiseur de voix	No No Non	
Pulsadores auxiliares - Auxiliary pushbuttons - Boutons-poussoirs		
Tiempo de activación (segundos) Activation time of electric lock (seconds) Temps d'activation de la gâche (secondes)	3	 Configuración Configuration Configuration → Pulsadores auxiliares Auxiliary pushbuttons Boutons-poussoirs auxiliares → Pulsador 1 Pushbutton 1 Bouton-poussoir 1
Descripción Description Description	No disponible Not available Non disponible	
Tiempo de activación (segundos) Activation time of electric lock (seconds) Temps d'activation de la gâche (secondes)	3	 Configuración Configuration Configuration → Pulsadores auxiliares Auxiliary pushbuttons Boutons-poussoirs auxiliares → Pulsador 2 Pushbutton 2 Bouton-poussoir 2
Descripción Description Description	No disponible Not available Non disponible	
Tiempo de activación (segundos) Activation time of electric lock (seconds) Temps d'activation de la gâche (secondes)	3	 Configuración Configuration Configuration → Pulsadores auxiliares Auxiliary pushbuttons Boutons-poussoirs auxiliares → Pulsador 3 Pushbutton 3 Bouton-poussoir 3
Descripción Description Description	No disponible Not available Non disponible	
Sensor puerta abierta - Door open sensor - Détecteur porte ouverte		
Tiempo de detección (Placa principal de edificio) Detection time of door-open signal (Main entrance panel) Temps de détection du signal porte ouverte (plaque principale)	2 ⁽¹⁾	 Configuración Configuration Configuration → Sensor puerta abierta Door open sensor Détecteur porte ouverte
Función apertura puerta Door opening function Fonction d'ouverture de porte	No No Non	
Número de intentos fallidos permitidos Number of failed attempts allowed Essais erronés autorisés	3	 Configuración Configuration Configuration → Sistema System Système → Función apertura de puerta Door opening function Fonction d'ouverture de porte
Tiempo de bloqueo (minutos) Blocking time (minutes) Temps de blocage (minutes)	5	
Número de dígitos Number of digits Nombre de digits	5	
Código de abrepuestas Door opening code Code d'ouverture de porte	10101	
Pulsación teclas del teclado Pressing keys on the keypad Appui sur des touches du clavier		
Tiempo de activación del relé 2 (segundos) Activation time of relay 2 (seconds) Temps d'activation du relais 2 (secondes)	15	 Configuración Configuration Configuration → Sistema System Système → T. activación relé teclado (segundos) Keypad relay activation time (seconds) Temps activation relais clavier (secondes)

⁽¹⁾ Requiere la utilización de un dispositivo mecánico (abrepuestas,...) con indicación mecánica de estado de puerta y un accesorio específico
⁽¹⁾ This requires the use of a mechanical device (the electric lock) with mechanical indication of the status of the door and a specific accessory.

⁽¹⁾ Ceci exige l'utilisation d'un dispositif mécanique (la gâche) avec indication mécanique de l'état de la porte et un accessoire spécifique.

VISITANTE: PANTALLAS
VISITOR: SCREENS
VISITEUR : ÉCRANS

FLUJO DE PANTALLAS - SCREEN FLOW - FLUX DES ÉCRANS



CONFIGURACIÓN DE LAS PANTALLAS - CONFIGURATION OF THE SCREENS - CONFIGURATION DES ÉCRANS

(A) PRESENTACIÓN TEXTOS EN PANTALLA - PRESENTATION OF TEXTS ON SCREEN - PRÉSENTATION DES TEXTES SUR L'ÉCRAN

Descripción Description Description	Valor de fábrica Default value Valeur d'usine	Cambie el valor en ... Change the value in... Changez la valeur dans...
Modo funcionamiento: Básico, para funciones básicas o Normal, para funciones avanzadas. <i>Operating mode:</i> Basic, for basic features or Normal, for advanced features. Mode fonctionnement : De base, pour fonctions de base ou Normal, pour fonctions avancées.	Básico Basic De base	 Configuración Configuration Configuration → Modo funcionamiento Operating mode Mode fonctionnement
Idioma predeterminado: Idioma en el que se presentan los textos en pantalla. <i>Default language:</i> Language in which the on-screen texts are displayed. Langue par défaut: Langue dans laquelle les textes sont affichés à l'écran.	English	 Configuración Configuration Configuration → Idioma predeterminado Default language Langue par défaut
Modo texto: Modo en el que se presentan los textos en pantalla: Modo 1 - formato ABC Modo 2 - formato Abc <i>Text mode:</i> Mode in which the texts are displayed on screen. Mode 1 - ABC type Mode 2 - Abc type Mode de texte: Mode en lequel les textes sont affichés sur l'écran. Mode 1 - type d'ABC Mode 2 - type d'Abc	Modo 1 Mode 1 Mode 1	 Configuración Configuration Configuration → Sistema System Système → Modo texto Text mode Mode de texte


B PANTALLA "MENSAJE INICIAL" - "INITIAL MESSAGE" SCREEN - ÉCRAN "MESSAGE INITIAL"

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Posibilidad de mostrar con el sistema en reposo un texto en pantalla a modo de tarjetero informativo. Este texto se mostrará en pantalla, alternándose con la pantalla inicial de ayuda.

Possibility, with the system in stand-by mode, of displaying an informative text on the screen. This text will be shown on screen, alternating with the initial help screen.

Il est possible, avec le système en mode stand-by, de montrer un texte informatif à l'écran. Ce texte sera affiché sur l'écran, alternant avec l'écran initial d'aide.




PASOS PARA INTRODUCIR EL TEXTO INFORMATIVO (MENSAJE INICIAL) STEPS FOR ENTERING THE INFORMATION TEXT (INITIAL MESSAGE) ÉTAPES POUR INTRODUIRE LE TEXTE INFORMATIF (MESSAGE INITIAL)

- ① Acceda al menú de instalador. Consulte página 20.
- ② Seleccione 'Mensaje inicial'
- ③ Seleccione 'Editar mensaje inicial'
- ④ Edite el texto (4.1). Cuando haya finalizado, pulse (4.2). Podrá previsualizar el texto editado seleccionando 'Previsualizar mensaje'.


- ① Open the installer menu. See page 20.
- ② Select 'Initial message'
- ③ Select 'Edit initial message'
- ④ Edit the text (4.1). When you have finished, press (4.2). You can preview the edited text by selecting "Preview message"

- ① Ouvrez le menu d'installateur. Voir page 20.
- ② Sélectionnez 'Message initial'
- ③ Sélectionnez 'Éditer message initial'
- ④ Éditez le texte (4.1). Quand vous avez fini, appuyez sur (4.2). Vous pouvez prévisualiser le texte édité en sélectionnant "Prévisualiser message".



C PANTALLA PRINCIPAL - MAIN SCREEN - ÉCRAN PRINCIPAL


Modo funcionamiento básico - *Basic operating mode* - Modo de fonctionnement de base



Visualiza el directorio electrónico (consulte página 31)
Shows electronic directory (see on page 31)
Montre l'annuaire électronique (voir page 31)

Modo funcionamiento normal - *Normal operating mode* - Mode fonctionnement normal

Valor de fábrica - *Default value* - Valeur d'usine




Muestra pantalla de ayuda
Shows help screen
Affiche écran d'aide



Muestras las opciones de llamada (ver pag 30)
Shows the call options (see page 30)
Montre les options d'appel (voir page 30)

Modo funcionamiento normal - *Normal operating mode* - Mode fonctionnement normal

Opciones de configuración - *Configuration options* - Options de configuration






Idioma-language
Language-language
Langue-language



Llamada directa 1
Direct call 1
Appel direct 1




Llamada directa 2
Direct call 2
Appel direct 2

Descripción Description Description	 Habilite la opción en ... Enable the option in... Activez l'option dans...
Idioma-language - Language-language - Langue-language  Permite a cada visitante seleccionar el idioma en el que se le presentarán los textos durante su utilización. Note: Finalizada la utilización por parte del visitante, el sistema vuelve al idioma seleccionado en 'Idioma predeterminado'. <i>This allows each visitor to select the language in which texts will be displayed while he is using the system.</i> Note: When the visitor has finished using the system, it automatically returns to the default language. Ceci permet à chaque visiteur de choisir la langue dans laquelle les textes s'afficheront pendant qu'il utilise le système. Note : Quand le visiteur finit d'utiliser le système, celui-ci revient automatiquement à la langue par défaut.	 Configuración Configuration Configuration Sistema System Système Mostrar opción "Idioma-Language" Show "Language" option Afficher l'option "Langue-Language"
Llamadas directas - Direct calls - Appels directs  Posibilidad de definir 2 usuarios (Llamada directa 1 y llamada directa 2) a los que el visitante pueda llamar directamente desde la pantalla inicial. De utilidad para el caso de locales comerciales, instalaciones con conserjería, ... <i>It is possible to define two users (Direct call 1 and direct call 2) whom the visitor can call directly from the initial screen. This feature can be useful in the case of commercial premises, installations with concierge unit, etc.</i> Il est possible de définir deux utilisateurs (appel direct 1 et appel direct 2) aux quels le visiteur peut appeler directement depuis l'écran initial. Ceci peut être utile dans le cas des lieux commerciaux, des installations avec conciergerie, etc.	 Configuración Configuration Configuration Sistema System Système Llamada directa 1 Direct call 1 Appel direct 1 Llamada directa 2 Direct call 2 Appel direct 2 Note: Para cada llamada directa deberá definir los siguientes parámetros: Destino de llamada: Vivienda o Conserje (central de conserjería) Descripción: Texto que se mostrará en la pantalla al visitante. Código de programación: Código asignado durante la programación al teléfono/suporte de conexiones de la vivienda Note: For each direct call, the following parameters must be defined: Destination of call: dwelling or concierge unit (concierge switchboard) Description: on-screen text that will be shown to the visitor. Programming code: code assigned during programming to the telephone/connections bracket of the dwellings Note: Pour chaque appel direct, les paramètres suivants doivent être définis: Destination de l'appel: logement ou conciergerie (standard de conciergerie) Description: texte qui sera affiché à l'écran pour le visiteur. Code de programmation: code assigné pendant la programmation au combiné/support de connexions des logements.

D PANTALLA DE OPCIONES DE LLAMADA - CALL OPTIONS SCREEN - ÉCRAN D'OPTIONS D'APPEL

Valor de fábrica - Default value - Valeur d'usine



Buscar vecino
Find last name
Trouver nom




Llamar por código
Call by code
Appel par code



Muestra pantalla de ayuda
Shows help screen
Affiche écran d'aide

Descripción Description Description	 Deshabilite la opción en ... Disable the option in... Désactivez l'option dans...
Buscar vecino - Search for resident - Recherche d'habitant  Buscar al vecino a través de la pantalla (apellido y nombre) al que se quiere llamar. Note: requiere la introducción de la información correspondiente a los diferentes vecinos (Consulte 'Directorio electrónico', página 31). <i>Searches (by last name and name) for the resident whom the visitor wishes to call.</i> Note: This requires that information corresponding to the different residents be entered (see 'Electronic directory' on page 31) Recherche (par nom de famille et prénom) l'habitant que le visiteur souhaite appeler. Note: Ceci exige que l'information correspondant aux différents habitants soit saisie (voir " Annuaire électronique ", page 31)	 Mostrar opción "Buscar vecino" Show "Search for resident" option Afficher l'option << Rechercher habitant >>


Opciones de configuración - Configuration options - Options de configuration



Buscar vivienda
Search dwelling
Rechercher logement



Llamar por código
Call by code
Appel par code

Descripción Description Description	 Habilite la opción en ... Enable the option in... Activez l'option dans...
Buscar por vivienda - Search for dwelling - Rechercher logement  Buscar a través de la pantalla la vivienda (Bajo, 3º D, Ático,...) a la que se quiere llamar. Note: requiere la introducción de la información correspondiente a la vivienda: edificio, piso/planta, puerta/mano,... (Consulte 'Directorio electrónico', página 31). <i>Search using the screen of the dwelling (Ground floor, 3rd right, top floor, etc.) to which the call is to be made.</i> Note: This feature requires entering the relevant information about the dwelling: building, flat/floor, door/side, etc. (see 'Electronic directory' on page 31). Rechercher en utilisant l'écran le logement (rez-de-chaussée, 3ème droit, dernier étage, etc.) qu'on veut appeler Note: Ceci nécessite que l'information correspondante au logement soit saisie : bâtiment, appartement/étage, porte/côté, etc. (voir " Annuaire électronique ", page 31).	 Mostrar opción "Buscar vecino" Show "Search for resident" option Afficher l'option << Rechercher habitant >>
Llamar por código - Call by code - Appeler par code  Importante: Posibilidad de llamar a una vivienda tecleando el código que usted elija. Important: Possibility of calling a dwelling by keying in the code of your choice. Important: Possibilité d'appeler un logement en saisissant le code de votre choix.	 Código de llamada Call code Code d'appel

CAMBIAR EL CÓDIGO MAESTRO - CHANGE THE MASTER CODE - CHANGER LE CODE MAÎTRE

① Acceda al menú de instalador. Consulte página 20.

② Seleccione 'Configuración'

③ Seleccione 'Sistema'

④ Seleccione 'Código MAESTRO'

① Open the installer menu. See page 20.

② Select 'Configuration'

③ Select 'System'


④ Select 'MASTER code'

① Ouvrez le menu d'installateur. Voir page 20.

② Sélectionnez 'Configuration'

③ Sélectionnez 'Système'

④ Sélectionnez 'Code MAÎTRE'

**DIRECTORIO ELECTRÓNICO - ELECTRONIC DIRECTORY - ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE****DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION - DESCRIPTION**

El directorio presenta una lista de los vecinos o usuarios de la instalación. El objetivo es que el visitante, en caso de no conocer el código que debe teclear para realizar una llamada a la vivienda, pueda localizar al vecino-usuario, por su apellido y nombre. En el modo básico (ver página 27) la placa sólo visualiza el directorio, mientras que en el modo normal se visualiza cuando se selecciona la opción "Buscar vecino", o la opción "Buscar vivienda".

Para permitirlo se requiere la introducción de dicha información de forma que quede almacenada en la placa de calle.

El directorio electrónico queda almacenado en el equipo controlador TFT-Teclado, modelo KPD-521, de la placa de calle. Si se sustituye dicho equipo, no olvide volver a introducir el directorio electrónico.

The directory presents a list of the residents or users of the installation. Its aim is to make it possible for a visitor, in the event that he does not know the code to enter to make a call to a dwelling, to find the desired resident/user either by his surname and first name. In the basic operating mode (see page 27) the entrance panel shows only the directory, while in the normal operating mode it is shown when it is selected the option "Find last name" or the option "Search dwelling".


In order to do this, it is necessary for this information to be entered so that it is stored in the entrance panel.

The electronic directory is stored in the TFT-controller device in the entrance panel, model KPD-521. If this device is replaced, do not forget to enter the electronic directory in the new one.

L'annuaire présente une liste des habitants ou des utilisateurs de l'installation. Son but est de permettre à un visiteur, au cas où il ne connaîtrait pas le code à saisir pour passer un appel à un logement, de trouver l'habitant/utilisateur désiré par son nom de famille et prénom. Dans le mode de fonctionnement de base (voir page 27) la plaque de rue présente uniquement l'annuaire électronique, tandis que dans le mode normal il est présenté en sélectionnant l'option "Trouver nom" ou l'option "Rechercher logement".

Pour faire cela, il est nécessaire que cette information soit saisie de sorte qu'elle soit stockée dans la plaque d'entrée.

L'annuaire électronique est stocké dans le dispositif contrôleur-TFT de la plaque d'entrée, modèle KPD-521. Si ce dispositif est remplacé, n'oubliez pas de saisir de nouveau l'annuaire électronique.




PASOS PARA GENERAR EL DIRECTORIO ELECTRÓNICO STEPS FOR GENERATING THE ELECTRONIC DIRECTORY ÉTAPES POUR GÉNÉRER L'ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE

- ① Utilice el software específico de ALCAD para la realización del directorio electrónico desde un PC.
- ② Transfiera el archivo al directorio raíz de una memoria USB.
- ③ Conecte la memoria USB en el conector USB de la placa de calle. Dicho conector se encuentra ubicado en la parte posterior de la placa.
- ④ Acceda al menú de instalador. Consulte página 20.
- ⑤ Seleccione '  Importar/Exportar '
- ⑥ Seleccione '  USB '
- ⑦ Seleccione '  Copiar directorio '
- ⑧ Seleccione '  Importar '. Tras unos instantes, la pantalla mostrará el contenido de la memoria USB (archivos, carpetas,...).
- ⑨ Utilice las teclas   y  para seleccionar el fichero correspondiente al directorio electrónico.

- ① Use the purpose-made ALCAD software to create the electronic directory on a PC.
- ② Transfer the modified file to the root folder of the USB memory stick.
- ③ Plug the USB memory stick into the USB connector of the entrance panel. This connector is located in the rear part of the panel.
- ④ Open the installer menu. See page 20.
- ⑤ Select '  Import/Export '
- ⑥ Select '  USB '
- ⑦ Select '  Copy directory '
- ⑧ Select '  Import '. After a few moments, the screen will show the contents of the USB memory stick (files, folders).
- ⑨ Use the   and  keys to select the file corresponding to the electronic directory.

- ① Utilisez le logiciel spécialement conçu d'ALCAD pour créer l'annuaire électronique sur un PC.
- ② Transférez le fichier au répertoire racine de la clé de mémoire USB.
- ③ Branchez la clé de mémoire USB dans le connecteur USB de la plaque d'entrée. Ce connecteur est situé dans la partie arrière de la plaque.
- ④ Ouvrez le menu d'installateur. Voir page 20.
- ⑤ Sélectionnez '  Importer/Exporter '
- ⑥ Sélectionnez '  USB '
- ⑦ Sélectionnez '  Copier l'annuaire '
- ⑧ Sélectionnez '  Importer '. Après quelques moments, l'écran montrera le contenu de la clé de mémoire USB (dossiers, fichiers).
- ⑨ Utilisez les touches   et  pour sélectionner le fichier correspondant à l'annuaire électronique.



MODIFICACIÓN DEL DIRECTORIO ELECTRÓNICO - STEPS FOR MODIFYING THE ELECTRONIC DIRECTORY FROM THE ENTRANCE PANEL - ÉTAPES POUR MODIFIER L'ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE DE LA PLAQUE D'ENTRÉE

A PASOS PARA MODIFICAR EL DIRECTORIO ELECTRÓNICO EN UN ORDENADOR-PC STEPS FOR MODIFYING THE ELECTRONIC DIRECTORY ON A PC ÉTAPES POUR MODIFIER L'ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE SUR UN PC




- ① Conecte la memoria USB en el conector USB de la placa de calle. Dicho conector se encuentra ubicado en la parte posterior de la placa.
- ② Acceda al menú de instalador. Consulte página 20.
- ③ Seleccione '  Importar/Exportar '
- ④ Seleccione '  USB '
- ⑤ Seleccione '  Directorio electrónico '
- ⑥ Seleccione '  Exportar '.
- ⑦ Asigne un nombre al archivo (7.1) y pulse  (7.2). El archivo se copiará en el directorio raíz de la memoria USB.
- ⑧ Extraiga la memoria USB. Transfiera el archivo a un ordenador PC y modifique la información contenida en el directorio electrónico utilizando el software específico de ALCAD.
- ⑨ Transfiera el archivo modificado a la memoria USB e impórtelo de nuevo a la placa de calle. Consulte página 32.

- ① Plug the USB memory stick into the USB connector of the entrance panel. This connector is located in the rear part of the panel.
- ② Open the installer menu. See page 20.
- ③ Select '  Import/Export '
- ④ Select '  USB '
- ⑤ Select '  Electronic Directory '
- ⑥ Select '  Export '.
- ⑦ Give a name to the file (7.1) and press  (7.2). The file will be copied to the root directory of the USB memory stick.
- ⑧ Remove the USB memory stick. Transfer the file to a PC and modify the information contained in the electronic directory using the purpose-made ALCAD software.
- ⑨ Transfer the modified file to the USB memory stick and import it once again into the entrance panel. See page 32.

- ① Branchez la clé de mémoire USB dans le connecteur USB de la plaque d'entrée. Ce connecteur est situé dans la partie arrière de la plaque.
- ② Ouvrez le menu d'installateur. Voir page 20.
- ③ Sélectionnez '  Importer/Exporter '
- ④ Sélectionnez '  USB '
- ⑤ Sélectionnez '  Annuaire électronique '
- ⑥ Sélectionnez '  Exporter '.
- ⑦ Donnez un nom au fichier (7.1) et appuyez sur  (7.2). Le fichier sera copié vers le répertoire racine de la clé de mémoire USB.
- ⑧ Retirez la clé de mémoire USB. Transférez le fichier à un PC et modifiez l'information contenue dans l'annuaire électronique en utilisant le logiciel spécialement conçu d'ALCAD.
- ⑨ Transférez le fichier modifié à la clé de mémoire USB et importez-le de nouveau dans la plaque d'entrée. Voir la page 32.

PASOS PARA MODIFICAR EL DIRECTORIO ELECTRÓNICO EN UN ORDENADOR-PC
STEPS FOR MODIFYING THE ELECTRONIC DIRECTORY ON A PC
ETAPES POUR MODIFIER L'ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE SUR UN PC




B PASOS PARA MODIFICAR EL DIRECTORIO ELECTRÓNICO DESDE LA PLACA DE CALLE
STEPS FOR MODIFYING THE ELECTRONIC DIRECTORY FROM THE ENTRANCE PANEL
ETAPES POUR MODIFIER L'ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE DEPUIS LA PLAQUE D'ENTRÉE

- ① Acceda al menú de instalador. Consulte página 20.
- ② Seleccione 'Directorio electrónico'
- ③ Vaya seleccionando las opciones que necesite hasta llegar al campo cuya información desea modificar.

- ① Open the installer menu. See page 20.
- ② Select 'Electronic directory'
- ③ Work your way through the options until you reach the field whose information you wish to modify.

- ① Ouvrez le menu d'installateur. Voir page 20.
- ② Sélectionnez 'Annuaire électronique'
- ③ Continuez à sélectionner les options jusqu'à ce que vous arriviez au champ dont vous souhaitez modifier l'information.



MENÚ ADMINISTRADOR ADMINISTRATOR MENU MENU D'ADMINISTRATEUR

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Desde el menú administrador únicamente podrá acceder y modificar la información correspondiente a: Nombre, apellido y código de abrepuertas de cada uno de los vecinos.

La placa de calle sale de fábrica con un código ADMINISTRADOR (código ADMINISTRADOR de fábrica) que le permitirá acceder al menú, siempre que haya habilitado dicha opción desde el menú de instalador. Es posible cambiar el código ADMINISTRADOR dentro del menú de instalador o dentro del propio menú administrador.

Note: Para impedir el acceso al menú por terceras personas le recomendamos que cambie el código ADMINISTRADOR de fábrica por otro código ADMINISTRADOR. Podrá elegir cualquier número comprendido entre 1 y 99999.

From the administrator menu, you can only access and modify the following information: name, surname and door-opening code of all residents. The entrance panel leaves the factory with a pre-set ADMINISTRATOR code (factory default ADMINISTRATOR code) which allows you to access this menu, provided that you have enabled this option from the installer menu. It is possible to change the ADMINISTRATOR code from within the installer menu or the administrator menu itself.

Note: In order to prevent unauthorised persons from accessing this menu, we recommend that you replace the factory default ADMINISTRATOR code with your own ADMINISTRATOR code. You can choose any number between 1 and 99999.

Depuis le menu d'administrateur, vous ne pouvez accéder qu'à l'information suivante pour la modifier : nom, prénom et code d'ouverture de porte de tous les habitants.

La plaque d'entrée sort de l'usine avec un code d'ADMINISTRATEUR prédéterminé (code d'ADMINISTRATEUR par défaut) qui vous permet d'accéder à ce menu, à condition d'avoir activé cette option depuis le menu d'installateur. Il est possible de changer le code d'ADMINISTRATEUR dans le menu d'installateur ou dans le menu d'administrateur lui-même.

Note: Afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder à ce menu, nous recommandons que vous remplaciez le code d'ADMINISTRATEUR par défaut par votre propre code d'ADMINISTRATEUR. Vous pourrez choisir n'importe quel chiffre entre 1 et 99999.


Descripción Description Description	Valor de fábrica Default value Valeur d'usine	 Cambie el valor en ... Change the value in... Changez la valeur dans...
Habilitar menú Enable menu Activer le menu	NO NO NON	 Configuración Configuration Configuration  Sistema System Système  Menú administrador Administrator menu Menu d'administrateur
Código ADMINISTRADOR ADMINISTRATOR code Code d'ADMINISTRATEUR	23456	

PASOS PARA ACCEDER AL MENÚ ADMINISTRADOR STEPS FOR ACCESSING THE ADMINISTRATOR MENU ÉTAPES POUR ACCÉDER AU MENU D'ADMINISTRATEUR

- Con la pantalla principal de opciones en pantalla, pulse simultáneamente las teclas inferiores derecha e izquierda  . La placa emitirá un sonido de confirmación, mostrando la pantalla 'Introducir código'.
 - Introduzca el código ADMINISTRADOR. Pulse la tecla con luz azul para confirmar.
 En caso de no conocer el código ADMINISTRADOR, consulte a su instalador.
 Con código correcto, La placa emitirá un pitido, mostrando a continuación las diferentes opciones del menú administrador..
 Con código incorrecto, se mostrará una pantalla de error.
Nota: Tiempo máximo de 30 segundos entre los pasos 1 y 2. Pasado el tiempo máximo deberá comenzar por el paso 1.
 - Seleccione '  Editar vecinos' para acceder a las opciones que le permitirán localizar el vecino-usuario al que desea modificar la información.
- Nota:** Las diferentes opciones se le muestran por defecto en el idioma predeterminado por el instalador. Para cambiar el idioma consulte a su instalador.

- With the main screen displayed on the screen, press the right and left lower keys   simultaneously. The panel will emit a confirmation sound and show the 'Enter code' screen.
 - Key in the ADMINISTRATOR code. Press the key with the blue light to confirm.
 If you do not know the ADMINISTRATOR code, kindly consult your installer.
 When the correct code has been entered, the panel will emit a beep and display the various options of the administrator menu.
 If the code is incorrect, an error message will appear on the screen.
Note: The maximum time allowed between step 1 and step 2 is 30 seconds. Once this period has elapsed, you must begin again at step 1.
 - Select '  Edit residents' to access the options that will allow you to find the resident-user whose information you wish to modify
- Note:** By default, the different options are shown in the language pre-set by the installer. To change the language, please consult your installer..

- Avec l'écran principal affiché à l'écran, appuyez simultanément sur les touches inférieures à droite et à gauche  . La plaque émettra un son de confirmation et affichera l'écran "Saisissez code".
 - Saisissez le code d'ADMINISTRATEUR. Appuyez sur la touche OK à lumière bleue pour confirmer.
 Si vous ne connaissez pas le code d'ADMINISTRATEUR, veuillez consulter votre installateur.
 Si le code est correct, la plaque émettra un signal sonore et présentera les différentes options du menu d'administrateur.
 Si le code est incorrect, un message d'erreur apparaîtra sur l'écran.
Note: Temps maximum de 30 secondes entre l'étape 1 et 2. Une fois le temps passé, il faudra recommencer par l'étape 1.
 - Sélectionnez '  Éditer habitants' pour accéder aux options qui vous permettront de trouver l'habitant-utilisateur dont vous souhaitez modifier l'information.
- Note:** Par défaut, les différentes options sont affichées dans la langue pré-réglée par l'installateur. Pour changer la langue, veuillez consulter votre installateur.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nota: Valores de referencia suministrados para la comprobación del equipo. No utilizar las bornas del equipo para alimentar dispositivos adicionales sin consulta previa al fabricante.

Note: Reference values are provided only to enable the checking of equipment and are reliable. Do not use the terminals of the equipment to feed additional devices without first consulting the manufacturer.

Note: Valeurs de référence fournies pour la vérification de l'équipement et exclusivement. N'utiliser pas les bornes de l'équipement pour alimenter des dispositifs supplémentaires sans information préalable du fabricant.

GRUPO FÓNICO GRF-304 - AUDIO UNIT GRF-304 - GROUPE PHONIQUE GRF-304

ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY ALIMENTATION	Tensión Voltage Tension	12.5 - 18 V $\overline{\text{---}}$
	Corriente Current Courant	350 mA (max)

Temperatura de funcionamiento - Operating temperature - Température de travail -10 .. +55 °C

TENSIONES USUALES SEGÚN EL ESTADO DEL EQUIPO NORMAL VOLTAGES DEPENDING ON THE STATE OF THE EQUIPMENT TENSIONS USUELLES EN FONCTION DE L'ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT

BORNAS TERMINALS BORNES	INACTIVO INACTIVE INACTIF	REPOSO AT REST VEILLE	TRABAJO WORKING TRAVAIL
+, -	12.5 - 18 V $\overline{\text{---}}$		
B5, B4	12.5 - 18 V $\overline{\text{---}}$		
22, 18	3.3 V $\overline{\text{---}}$ $\pm$ 10%		0 V $\overline{\text{---}}$
SC1, 18	0 V $\overline{\text{---}}$		4,5 V $\overline{\text{---}}$ $\pm$ 10%
SC0, 18	0 V $\overline{\text{---}}$		4,5 V $\overline{\text{---}}$ $\pm$ 10%
12, 11	0 V $\overline{\text{---}}$		12.5 - 18 V $\overline{\text{---}}$ ⁽¹⁾
12c, 11	12.5 - 18 V $\overline{\text{---}}$ ⁽¹⁾		0 V $\overline{\text{---}}$

Temperatura de funcionamiento - Operating temperature - Température de travail -10 .. +55 °C

(1) Valores válidos en el caso de no utilizar alimentación especial para abrepuertas.

(1) Values are valid provided that no special power supply is used for the electric lock.

(1) Ces valeurs sont valides si aucune alimentation spéciale n'est utilisée pour la gâche.

MÓDULO ALTAVOZ Y MICRÓFONO RVE-019 - SPEAKER AND MICROPHONE MODULE RVE-019 MODULE HAUT-PARLEUR ET MICRO RVE-019

Temperatura de funcionamiento - Operating temperature - Température de travail -10 .. +55 °C

ACCESORIO PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPO RVE-018 - ACCESSORY TO SUPPLY POWER TO EQUIPMENT RVE-018 ACCESSOIRE POUR ALIMENTATION DE L'ÉQUIPEMENT RVE-018

Temperatura de funcionamiento - Operating temperature - Température de travail -10 .. +55 °C

TELECÁMARA TCB-072, TCB-080 - VIDEO UNIT TCB-072, TCB-080 - CAMÉRA TCB-072, TCB-080

		TCB-080	TCB-072
SENSOR SENSOR CAPTEUR		CCD B/N 1/3" CCD B/W 1/3" CCD N/B 1/3"	CCD COLOR 1/3" CCD COLOUR 1/3" CCD COULEUR 1/3"
ILUMINACIÓN LIGHTING ILLUMINATION		Leds blancos White leds Leds blanches	
ÁNGULO DE VISIÓN VIEW ANGLE ANGLE DE VISION	H	60°	
	V	45°	
ORIENTACIÓN ORIENTATION ORIENTATION		$\uparrow$ $\leftarrow 10^\circ \rightarrow$ $\downarrow$	

Temperatura de funcionamiento - Operating temperature - Température de travail -10 .. +55 °C

CONTROLADOR TFT-TECLADO KPD-521 - TFT CONTROLLER/KEYPAD KPD-521 - CONTRÔLEUR TFT/CLAVIER KPD-521

ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY ALIMENTATION	Tensión Voltage Tension	12.5 - 18 V~
	Corriente Current Courant	200 mA (max)

Temperatura de funcionamiento - Operating temperature - Température de travail -10 .. +55 °C

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Para programar los soportes de conexiones/teléfonos, compruebe que se encuentra en la placa de calle principal del edificio (Vea "Instrucciones de configuración de la placa de calle con teclado", página 19) y que hay una única placa definida como principal en dicho edificio. Compruebe que tiene comunicación con la placa de calle principal, antes de presionar el pulsador que quiere asociar al soporte de conexiones/teléfono. Recuerde que la placa de calle emite tonos de confirmación y muestra el mensaje "Equipo programado" en la pantalla cuando el soporte de conexiones/teléfono ha recibido el código (equipo programado). Si no puede programar los soportes de conexiones/teléfonos: revise la conexión entre el grupo fónico y el controlador TFT-Teclado.

No funciona nada

Compruebe si el led del interface-alimentador está apagado. Con led apagado: a) verifique la tensión de red, b) desconecte las bornas B3, B2 y B1, B2 del interface-alimentador y verifique la tensión en bornas. Si no detecta tensión en dichas bornas, el interface-alimentador puede estar averiado. En caso contrario, compruebe si existe algún cortocircuito en las conexiones B5, B4, B3, B2 ó B1, B2 entre los equipos de la instalación.

Con led encendido: verifique la tensión entre las bornas B3, B2 y B1, B2. Desconecte las bornas B3, B2 y B1, B2 del interface-alimentador y verifique de nuevo la tensión en bornas.

Si no encuentra el fallo, el interface-alimentador o el grupo fónico pueden estar averiados.

La placa de calle no emite ningún sonido al llamar

Verifique si suena la llamada en los monitores/teléfonos; en caso afirmativo, remítase al caso siguiente. Compruebe la conexión B4, B5 o B3, B2 de la placa de calle hacia el interface-alimentador. Compruebe la conexión entre el grupo fónico y el controlador TFT-Teclado. Si no detecta el fallo, el grupo fónico puede estar averiado.

Suena la llamada en los monitores/teléfonos pero la placa de calle no emite ningún sonido al llamar

Compruebe la conexión 30 entre el módulo altavoz-micrófono y el grupo fónico. Compruebe el ajuste del regulador de volumen de audio en placa. Si no detecta el fallo, el grupo fónico puede estar averiado.

No suena la llamada en un monitor/teléfono

Si la placa de calle muestra el mensaje "imposible realizar llamada" remítase al caso siguiente. Si la placa de calle muestra el mensaje "realizando llamada", compruebe que el interruptor para regulación del volumen de llamada en el monitor/teléfono no se encuentra en la posición inferior (⌵). Si no encuentra el fallo, el monitor/teléfono o el pulsador de la placa pueden estar averiados.

La placa de calle muestra el mensaje "Imposible realizar llamada" y emite tonos intermitentes al llamar.

Si el problema sucede con todos los monitores/teléfonos, compruebe la conexión B1, B2 del interface-alimentador hacia los monitores/teléfonos. La llamada no ha sonado en el monitor/teléfono.

Si el problema ocurre desde todas las placas de calle de la instalación, asegúrese que el soporte de conexiones/teléfono ha sido programado y que el auricular del monitor/teléfono está colgado. Compruebe que el interruptor de programación del soporte de conexiones/teléfono está en la posición ON. Revise la conexión B3, B2 del grupo fónico hacia el 38 interface-alimentador y la conexión B1, B2 de éste hacia los

monitores/teléfonos. Si no detecta el fallo, el soporte de conexiones/teléfono o algún equipo de la instalación pueden estar averiados. Si el problema ocurre sólo desde una de las placas de calle de la instalación, compruebe la conexión de dicha placa con el resto de placas. Si no detecta el fallo, el grupo fónico de dicha placa puede estar averiado.

No se oye ningún monitor/teléfono desde la placa de calle

Compruebe la conexión 30 entre el módulo altavoz-micrófono y el grupo fónico. Compruebe el ajuste del regulador de volumen de audio en el grupo fónico. Si no detecta el fallo, el módulo altavoz-micrófono puede estar averiado.

No se oye un monitor/teléfono desde la placa de calle

Revise las conexiones del cable entre el auricular y la base del monitor/teléfono. Compruebe el pulsador de colgado de la base del monitor/teléfono. Si no detecta el fallo, el monitor/teléfono puede estar averiado.

No se oye la placa de calle en ningún teléfono

Compruebe la conexión 30 entre el módulo altavoz-micrófono y el grupo fónico. Compruebe el ajuste del regulador de volumen de audio en el grupo fónico. Si no detecta el fallo, el módulo altavoz-micrófono puede estar averiado.

No se oye la placa de calle en un teléfono

Revise las conexiones del cable entre el auricular y la base del monitor/teléfono. Compruebe el pulsador de colgado de la base del monitor/teléfono. Si no detecta el fallo, el monitor/teléfono puede estar averiado.

El sonido se acopla en todos los teléfonos

Ajuste los reguladores de volumen de audio en el grupo fónico. Si no detecta el fallo, el módulo altavoz-micrófono puede estar averiado.

No funciona el abrepuertas

Desconecte en el grupo fónico los cables de las bornas 11, 12 ó 11, 12c, según sea el caso. Verifique la tensión entre dichas bornas, realizando un puente entre las bornas 22 y 18. Si no hay tensión o la tensión es inferior a la especificada, el grupo fónico puede estar averiado. Si la tensión es correcta, revise las conexiones del abrepuertas. Si no detecta el fallo, el abrepuertas puede estar averiado.

En instalaciones de múltiples acceso, llamando en una de las placas no se inhabilitan el resto de placas del sistema

Compruebe las conexiones B3, B2 entre las diferentes placas del sistema. Si el problema ocurre desde las placas de calle exteriores, compruebe las conexiones B5, B4 entre las diferentes placas del sistema. Si no detecta el fallo, el grupo fónico puede estar averiado.

El sistema de vídeo no funciona en ningún monitor: autoencendido, encendido de pantalla al recibir llamada

Compruebe la conexión 39 entre la telecámara y el grupo fónico. En sistemas en color, compruebe que al realizar llamada, se encienden los leds de la telecámara. Si no detecta el fallo, la telecámara o el grupo fónico pueden estar averiados.

El sistema de vídeo no funciona en un monitor: autoencendido, encendido de pantalla al recibir llamada

Compruebe que el interruptor del monitor para desactivar el vídeo está en la posición ON. Compruebe que el led rojo del monitor está encendido. Compruebe la conexión entre el monitor y el soporte de conexiones. En caso de varios monitores en la misma vivienda, consulte 'Instalación de varios monitores en la misma vivienda'. Si no encuentra el fallo, el monitor puede estar averiado.

El autoencendido no funciona en ningún monitor/teléfono
 Compruebe que el sistema no está ocupado. Compruebe que hay una única placa definida como principal en el edificio (Vea "Instrucciones de configuración de la placa de calle con teclado", página 19). En caso de varios accesos, verifique que las placas secundarias han sido numeradas de manera consecutiva de 1 a 5 (Vea "Instrucciones de

configuración de la placa de calle con teclado", página 19). Si no detecta el fallo, el grupo fónico puede estar averiado.

El autoencendido no funciona en un monitor/teléfono

Compruebe que el sistema no está ocupado. Si no detecta el fallo, el soporte de conexiones o el monitor pueden estar averiados.

TROUBLE SHOOTING

To program the connection brackets/telephones, make sure that you are doing so in the main entrance panel of the building (See "Entrance panel with keypad configuration instructions", page 19) and that only one panel has been defined as the main panel of this building. Check that you have communication with the main entrance panel, before pressing the pushbutton you wish to associate to the connection bracket/telephone. Bear in mind that the entrance panel emits confirmation tones when the connections bracket or telephone has received the code (if the equipment is programmed) and shows the message "Equipment programmed" on the screen. (i.e. when the equipment is programmed). If you are unable to program the connection brackets/telephones: Check the connection between the audio unit and the TFT-Keypad controller.

Nothing works

Check whether the LED of the power supply unit interface is unlit. With LED unlit: a) check the mains voltage, b) disconnect terminals B3, B2 and B1, B2 of the power supply unit interface and check the voltage in the terminals. If no voltage is detected in these terminals, the power supply unit interface may be defective. If a voltage is detected, check that there is no short circuit in the connections B5, B4, B3, B2 or B1, B2 between the devices of the installation.

With LED lit: check the voltage between terminals B3, B2 and B1, B2. Disconnect terminals B3, B2 and B1, B2 of the power supply unit interface and re-check the voltage in the terminals.

If no fault is detected, the power supply unit interface or the audio unit may be defective.

The entrance panel does not emit any sound when a call is made

Check whether the call rings on the monitors/telephones; if it does, see the following paragraph. Check connection B5, B4 or B3, B2 of the entrance panel to the power supply unit interface. Check the connection between the audio unit and the TFT-Keypad controller. If no fault is detected, the audio unit may be defective.

The call rings on the monitors/telephones but the entrance panel does not emit any sound when a call is made

Check connection 30 between the speaker-microphone module and the audio unit. Check the adjustment of the volume control in the entrance panel. If no fault is detected, the audio unit may be defective.

The call does not ring on a monitor/telephone

If the entrance panel shows the message "Impossible to make the call", see the next paragraph. If the entrance panel shows the message "Calling...", check that the call volume control switch on the monitor/telephone is not in the lowest position (X). If no fault is detected, the monitor/telephone or the pushbutton of the panel may be defective.

The entrance panel shows the message "Impossible to make the call" and emits beeping tones when a call is attempted.

If the problem occurs with all the monitors/telephones, check the connection B1, B2 of the power supply unit interface to the monitors/telephones. If the call has not rung on the monitor/telephone and if the problem occurs from all the entrance panels of the installation, make sure that the connection bracket/telephone has been programmed and that the receiver of the monitor/telephone has been hung up. Check that the programming switch of the connection bracket/telephone is set to the ON position. Re-check connection B3, B2 of the audio unit to the power supply unit interface and connection B1, B2 of the power supply unit interface to the monitors/telephones. If no fault is detected, the connection bracket/telephone or other equipment of the installation may be defective. If the problem occurs from only one of the entrance panels of the installation, check the connection of this panel with the other panels. If no fault is

detected, the audio unit of this panel may be defective.

No monitor/telephone can be heard at the entrance panel

Check connection 30 between the speaker-microphone module and the audio unit. Check the setting of the volume control in the audio unit. If no fault is detected, the speaker-microphone module may be defective.

One monitor/telephone cannot be heard at the entrance panel

Check the connections of the cable between the receiver and the base of the monitor/telephone. Check the hang-up pushbutton on the base of the monitor/telephone. If no fault is detected, the monitor/telephone may be defective.

The entrance panel cannot be heard on any telephone

Check connection 30 between the speaker-microphone module and the audio unit. Check the setting of the volume control in the audio unit. If no fault is detected, the speaker-microphone module may be defective.

The entrance panel cannot be heard on one telephone

Check the connections of the cable between the receiver and the base of the monitor/telephone. Check the hang-up pushbutton on the base of the monitor/telephone. If no fault is detected, the monitor/telephone may be defective.

Feedback is produced on all the telephones

Check the volume controls in the audio unit. If no fault is detected, the speaker-microphone module may be defective.

The electric lock does not work

In the audio unit, disconnect the wires of terminals 11, 12 or 11, 12c, as applicable to your case. Check the voltage between these terminals, making a bridge between terminals 22 and 18. If there is no voltage or if the voltage is lower than that specified, the audio unit may be defective. If the voltage is correct, check the connections of the electric lock. If no fault is detected, the electric lock may be defective.

In an installation with several points of entry, making a call from one of the panels does not disable the other panels of the system

Check connections B3, B2 between the different panels of the system. If the problem arises from the external entrance panels, check the connections B5, B4 between the different panels of the system.

If no fault is detected, the audio unit may be defective.

The video system does not work on any monitor: automatic switch-on and normal screen switch-on do not work when a call is received

Check connection 39 between the camera and the audio unit. In colour systems, check that when a call is made, the LEDs of the camera light up. If no fault is detected, the camera or the audio unit may be defective.

The video system does not work on one monitor: automatic switch-on and normal screen switch-on do not work when a call is received

Check that the video ON/OFF switch on the monitor is set to the ON position. Check that the red LED on the monitor is lit up. Check the connection between the monitor and the connection bracket. If there are several monitors in the same dwelling, see "Installation of several monitors in the same dwelling". If no fault is detected, the monitor may be defective.

Automatic switch-on does not work on any monitor/telephone

Check that the system is not engaged. Check that only one entrance panel has been defined as the main panel of the building (See "Entrance panel with keypad configuration instructions", page 19). If there are several points of entry, check that the secondary panels have been numbered consecutively from 1 to 5 (See "Entrance panel with keypad configuration instructions", page 19). If no fault is detected, the audio unit may be defective.

Automatic switch-on does not work on one monitor/telephone

Check that the system is not engaged. If no fault is detected, the connection bracket or the monitor may be defective.

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Pour programmer les supports de connexions/téléphones, vérifiez que vous le faites dans la plaque d'entrée principale du bâtiment (Voir "Instructions de configuration de la plaque d'entrée", page 19) et qu'une seule plaque a été définie comme plaque principale de l'immeuble. Vérifiez que vous êtes en communication avec la plaque d'entrée principale, avant d'appuyer sur le bouton-poussoir que vous souhaitez associer au support de connexions/ téléphone. Souvenez-vous que la plaque d'entrée émet des tonalités de confirmation quand le support de connexions ou téléphone a reçu son code (équipement programmé) et affiche le message « Équipement programmé » à l'écran. (c.-à-d. quand l'équipement est programmé). Si vous ne pouvez pas programmer les supports de connexion/téléphones, Vérifier le raccordement entre le groupe phonique et le contrôleur TFT-Clavier.

Rien ne fonctionne

Vérifiez si la LED de l'interface-alimentation est éteinte.

Avec la LED éteinte : a) vérifiez la tension du réseau, b) déconnectez les bornes B3, B2 et B1, B2 de l'interface-alimentation et vérifiez la tension dans les bornes. Si aucune tension n'est détectée dans ces bornes, l'interface-alimentation peut être défectueuse. Si une tension est détectée, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit dans les raccordements B5, B4, B3, B2 ou B1, B2 entre les dispositifs de l'installation.

Avec la LED allumée : vérifiez la tension entre les bornes B3, B2 et B1, B2. Déconnectez les bornes B3, B2 et B1, B2 de l'interface-alimentation et vérifiez à nouveau la tension dans les bornes.

Si vous ne trouvez pas la source du problème, l'interface-alimentation ou le groupe phonique peut être défectueux.

La plaque d'entrée n'émet aucun son lors d'un appel

Vérifiez si l'appel sonne dans les moniteurs/téléphones ; si c'est le cas, reportez-vous au paragraphe suivant. Vérifiez la connexion B4, B5 ou B3, B2 de la plaque d'entrée vers l'interface-alimentation. Vérifier le raccordement entre le groupe phonique et le contrôleur TFT-Clavier. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le groupe phonique peut être défectueux.

L'appel sonne dans les moniteurs/téléphones mais la plaque d'entrée n'émet aucun son lors d'un appel

Vérifiez la connexion 30 entre le module haut-parleur-microphone et le groupe phonique. Vérifiez le réglage du régulateur de volume dans la plaque d'entrée. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le groupe phonique peut être défectueux.

L'appel ne sonne pas dans un moniteur/téléphone

Si la plaque d'entrée montre le message "impossible de passer l'appel", rappelez-vous au prochain paragraphe. Si la plaque d'entrée montre le message "Appel en cours...", vérifiez que l'interrupteur qui règle le volume d'appel dans le moniteur/téléphone n'est pas dans la position la plus basse (⌵). Si vous ne trouvez pas la source du problème, le moniteur/téléphone ou le bouton-poussoir de la plaque peut être défectueux.

La plaque d'entrée affiche le message "Impossible de passer l'appel" et émet des tonalités intermittentes lorsqu'on essaie d'appeler.

Si le problème se passe avec tous les moniteurs/téléphones, vérifiez la connexion B1, B2 de l'interface-alimentation vers les moniteurs/téléphones. Si l'appel n'a pas sonné dans le moniteur/téléphone et si le problème existe avec toutes les plaques d'entrée de l'installation, assurez-vous que le support de connexions/téléphone a été programmé et que le combiné du moniteur/téléphone a été raccroché. Vérifiez que l'interrupteur de programmation du support de connexions/téléphone est mis sur la position ON. Vérifiez de nouveau la connexion B3, B2 du groupe phonique vers l'interface-alimentation et la connexion B1, B2 de l'interface-alimentation vers les moniteurs/téléphones. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le support des connexions/téléphones ou quelque autre équipement de l'installation peut être défectueux.

Si le problème se pose uniquement avec une des plaques d'entrée de l'installation, vérifiez le raccordement de cette plaque avec les autres plaques. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le groupe phonique de cette plaque peut être défectueux.

On n'entend aucun moniteur/téléphone à la plaque d'entrée

Vérifiez la connexion 30 entre le module haut-parleur-microphone et le groupe phonique. Vérifiez la position du régulateur de volume dans le groupe phonique. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le module haut-parleur-microphone peut être défectueux.

On n'entend pas un des moniteurs/téléphones à la plaque d'entrée

Vérifiez les raccordements du câble entre le combiné et la base du moniteur/téléphone. Vérifiez le bouton de raccrochage de la base du moniteur/téléphone. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le moniteur/téléphone peut être défectueux.

On n'entend pas la plaque d'entrée sur aucun téléphone

Vérifiez la connexion 30 entre le module haut-parleur-microphone et le groupe phonique. Vérifiez la position du régulateur de volume dans le groupe phonique. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le module haut-parleur-microphone peut être défectueux.

On n'entend pas la plaque d'entrée sur un des téléphones

Vérifiez les raccordements du câble entre le combiné et la base du moniteur/téléphone. Vérifiez le bouton de raccrochage de la base du moniteur/téléphone. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le moniteur/téléphone peut être défectueux.

Il y a de la rétroaction dans tous les téléphones

Vérifiez les régulateurs de volume dans le groupe phonique. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le module haut-parleur-microphone peut être défectueux.

La gâche ne fonctionne pas

Dans le groupe phonique, déconnectez les câbles des bornes 11, 12 ou 11, 12c, selon le cas. Vérifiez la tension entre ces bornes, en réalisant un pont entre les bornes 22 et 18. S'il n'y a aucune tension ou si la tension est inférieure à celle spécifiée, le groupe phonique peut être défectueux. Si la tension est correcte, vérifiez les raccordements de la gâche. Si vous ne trouvez pas la source du problème, la gâche peut être défectueuse.

Dans une installation avec plusieurs accès, faire un appel depuis une des plaques ne désactive pas les autres plaques du système

Vérifiez les connexions B3, B2 entre les différentes plaques du système. Si le problème provient des plaques d'entrée externes, vérifiez les connexions B5, B4 entre les différentes plaques du système.

Si vous ne trouvez pas la source du problème, le groupe phonique peut être défectueux.

Le système vidéo ne marche sur aucun moniteur : l'auto-allumage et l'allumage normal de l'écran ne fonctionnent pas lors d'un appel

Vérifiez la connexion 39 entre la caméra et le groupe phonique. Dans les systèmes en couleur, vérifiez que lors d'un appel, les LED de la caméra s'allument. Si vous ne trouvez pas la source du problème, la caméra ou le groupe phonique peuvent être défectueux.

Le système vidéo ne marche pas sur un moniteur : l'auto-allumage et l'allumage normal ne fonctionnent pas lors d'un appel

Vérifiez que le commutateur ON/OFF (marche/arrêt) de la vidéo du moniteur est en position ON. Vérifiez que la LED rouge sur le moniteur est allumée. Vérifiez le raccordement entre le moniteur et le support de connexions. S'il y a plusieurs moniteurs dans le même logement, consultez « Installation de plusieurs moniteurs dans le même logement ». Si vous ne trouvez pas la source du problème, le moniteur peut être défectueux.

L'auto-allumage ne fonctionne sur aucun moniteur/téléphone

Vérifiez que le système n'est pas occupé. Vérifiez que seulement une plaque d'entrée a été définie comme plaque principale de l'immeuble (Voir "Instructions de configuration de la plaque d'entrée", page 19). S'il y a plusieurs accès, vérifiez que les plaques secondaires ont été numérotées consécutivement de 1 à 5 (Voir "Instructions de configuration de la plaque d'entrée", page 19). Si vous ne trouvez pas la source du problème, le groupe phonique peut être défectueux.

L'auto-allumage ne fonctionne pas sur un moniteur/téléphone

Vérifiez que le système n'est pas occupé. Si vous ne trouvez pas la source du problème, le support de connexions ou le moniteur peut être défectueux.

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à des possibles modifications sans avis préalable

Cod. 2635760 - Rev. 04



www.alcadelectronics.com

ALCAD Electronics, S.L.

Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net