




CÓMO MONTAR LA ANTENA
HOW TO MOUNT THE ANTENNA
COMMENT MONTER L'ANTENNE

ANTENAS TV BANDA UHF
TV ANTENNAS UHF BAND
ANTENNES TV BANDE UHF






SERIE 900 SERIES




CÓMO CONECTAR EL CABLE COAXIAL EN LA CAJA DEL SIMETRIZADOR
HOW TO CONNECT THE COAXIAL CABLE TO THE MATCHING TRANSFORMER
COMMENT RELIER LE CÂBLE COAXIAL DANS LE BOÎTIER DU SYMÉTRISEUR

MONTAJE DE LA POLARIDAD HORIZONTAL O VERTICAL
MOUNTING IN EITHER HORIZONTAL OR VERTICAL POLARITY
MONTAGE EN HORIZONTAL OU VERTICAL





AJUSTE DEL ÁNGULO DE ELEVACIÓN
ELEVATION ANGLE ADJUSTMENT
RÉGLAGE DE L'ANGLE D'ÉLEVATION



| CÓDIGO-CODE-CODE | 9000197 | 9000091 |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| MODELO-MODEL-MODEL | AP-367 | AP-368 |
| Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences | MHz 470-694 | 470-790 |
| Canales Channels Canaux | 20-51 B/B Australia | 21-60 B/G, L, I, K1, D/K Standards |
| Ganancia Gain Gain | dBd 13,5 | |
| Relación delante/detrás Front/back ratio Rapport avant/arriere | dB 25 | |
| Impedancia Impedance Impédance | Ω 75 | |
| Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour | dB >10 | |
| Polarización Polarity Polarisation | HOR/VER | |
| Ángulo de apertura Beam width Angle d'ouverture | $^{\circ}$ H 45 | $^{\circ}$ V 25 |
| Altura / Anchura Height / Width Hauteur / Largeur | mm 840x670 | |
| Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent | N | H 83 |
| | | V 108 |
| Índice de protección Protection index Indice de protection | IP 53 | |

Todas las antenas incorporan simetrizador.
All antennas supplied with matching transformer.
Toutes les antennes ont un symétriseur.

CURVA DE GANANCIA Y DIAGRAMAS DE RADIACIÓN GAIN AND RADIATION GRAPHICS COURBE DU GAIN ET DIAGRAMME DE RAYONNEMENT



Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable

ALCAD
www.alcadelectronics.com

ALCAD Electronics, S.L.
Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net